

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Z O Š I T O V Ý
C E S T O V N Ý P O R I A D O K
130**

pre trate:

Trenčín – Chynorany (130A)

Trenčianska Teplá – Horné Srnie št. hr.(130B)

Nemšová – Lednické Rovne (130C)

Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá (130D)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2023

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2023
(č. 38904/2023/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis
tlg 1539/2023	10.12.2023		

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Miestne ustanovenia	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	16
8	Operatívne vlaky	26
	Tabelárne cestovné poriadky	29

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	PKPC	PKP CARGO S.A.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RJSK	RegioJet, a. s.
CTR	CityRail, a.s.	RLL	RailLog s.r.o.
DBCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
GESK	Gepard Express Slovakia s.r.o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TREZ	Trenčianska električná železnica, n. o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TSSIT	TSS GRADE, a. s.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
IDSC	IDS CARGO a.s.	UNIDO	ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.
JUSO	JUSO s.r.o.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
KR	Komplex Rail Kft.	VT	voľná trasa
LECZ	Leo Express s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LESK	LEO Expres Slovensko s.r.o.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
LRL	LOKORAIL, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
LT	LokoTrain s. r. o.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
LTS	LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.		
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.		
MTSK	METRANS Rail Slovakia, s.r.o.		
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.		
NZR	NZ Rail s.r.o.		
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice		
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		
ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina		
ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen		

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.
- M** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **M** zložené len z vozňov ľahkej stavby dĺžky do 20m.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybné spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.











3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
5304	29	5408	41	5499	47	57000	54
5307	29	5409	41			57001	54
5312	30	5412	41				
5315	30	5413	41	5598	48		
5320	31	5416	42	5599	48	72080	54
5323	31	5417	42				
5328	32	5420	42				
5331	32	5421	42	13400	48	76920	55
5380	33	5422	43	13401	49	76921	55
5381	33	5423	43	13402	49	76922	55
5382	34	5424	43	13403	49	76923	55
5383	35	5425	43	13404	50	76950	56
5384	36	5427	44	13405	50	76951	56
5385	37	5430	44	13406	50		
5386	38	5431	44	13407	51		
5387	39	5432	44	13410	51	86620	56
		5433	45	13411	51	86621	56
		5460	45	13412	52	86630	57
5402	39	5461	45	13413	52	86631	57
5403	39	5462	46	13414	52	86670	58
5404	40	5463	46	13415	53	86671	58
5405	40	5490	46	13416	53		
5406	40	5491	47	13417	53		
5407	40	5492	47				

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Trenčín – Chynorany				
Trenčianska Turná	46,098	v  5331 - do 5:30 h v  , † 5387 - do 6:30 h		*
Mníchova Lehota	35,964	v  5331 - do 5:30 h v  , † 5387 - do 6:30 h		*
Bánovce nad Bebravou	16,630	v  5331 - do 5:50 h v  , † 5387 - do 6:50 h		*
Rybany	10,459	v  5331 - do 6:00 h v  , † 5387 - do 7:00 h		*
Trať: Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk CZ				
Horné Srnie	7,740	v  5491 - do 4:00 h v  , † 5491 - do 5:20 h		*

* Všetky hlavné návěstidla sú platné a návestia návěst' Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.

Tabuľka 5

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trať: Nemšová - Lednické Rovne

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Nemšová.

Trať: Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Trenčianska Teplá.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné
HKV na jednotlivých úsekoch

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		735 736 742	751 752	742.71			770, 771 773 753.6	ER20	
Chynorany – – Dolné Naštice nz	T	1400	1400	1600			1600	2400	
	S	1200	1200	1500			1500	2000	
Dolné Naštice nz – – Svinná nz	T	950	950	1050			1100	1700	
	S	900	900	1000			1000	1600	
Svinná nz – – Mníchova Lehota	T	530	530	600			650	1000	
	S	500	500	550			600	900	
Mníchova Lehota – – Trenčín	T	2000	2000	2100			2100	2400	
	S	1800	1800	2000			1950	2200	
Trenčín – – Trenčianska Turná	T	2000	2000	2100			2000	2400	
	S	1800	1800	2000			1800	2200	
Trenčianska Turná – – Mníchova Lehota	T	530	530	600			650	1000	
	S	500	500	550			600	900	
Mníchova Lehota – – Bánovce nad Bebr.	T	2000	2000	2100			2000	2400	
	S	1800	1800	2000			1800	2200	
Bánovce nad Bebr. – – km15,2 (Dolné Naštice nz)	T	900	900	1050			1000	1700	
	S	850	850	1000			950	1600	
km15,2 (Dolné Naštice nz) – – Chynorany	T	1600	1600	2000			1600	2400	
	S	1500	1500	1900			1500	2200	

Traťový úsek a smer	Začiatok Kraj	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						ER20	Poznámky
		735 736 742	751 752	742.71			770, 771 773 753.6		
Trenčianska Teplá – – Nemšová	T	2000	2000	2100			2100	2400	
	S	1800	1800	2000			1800	2200	
Nemšová – Horné Srnie	T	1000	1000	1100			1100	1800	
	S	950	950	1000			1000	1700	
Horné Srnie – – Vlársky průsmyk CZ	T	900	950	1050			1050	1700	
	S	900	900	1000			1000	1600	
Vlársky průsmyk CZ – – Trenčianska Teplá	T	2000	2000	2400			2200	2400	
	S	1800	1800	2200			2000	2200	
Nemšová – Pruské	T	1050	1050	1250				2100	
	S	950	1000	1200				2000	
Pruské – Lednické Rovne	T	750	750	900				1500	
	S	700	700	850				1400	
Lednické Rovne – – Horovce nz	T	900	950	1050				1700	
	S	800	900	1000				1600	
Horovce nz – Nemšová	T	1600	1800	2000				2400	
	S	1500	1700	1900				2200	

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h				
	30	40	50	60	80
Trenčianska Teplá – – Horné Srnie	96650 96651	96652 96653	96654 96655	96656 96657	
Trenčín – Chynorany	96680 96681	96682 96683	96684 96685	96686 96687	96688 96689
Nemšová – – Lednické Rovne	96670 96671	96672 96673	96674 96675	96676 96677	

Rušiaci Služ 96650 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				12 20	30/16
Nemšová	0	8	12 28	1	29	
Horné Srnie	0	9	12 38			

Rušiaci Služ 96651 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				13 30	30/16
Nemšová	0	9	13 39	1	40	
Trenčianska Teplá	0	8	13 48			

Rušiaci Služ 96652 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 30	40/16
Nemšová	0	6	14 36	1	37	
Horné Srnie	0	7	14 44			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96653 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 30	40/19
Nemšová	0	7	16 37	1	38	
Trenčianska Teplá	0	6	16 44			

Rušiaci Služ 96654 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 32	50/16
Nemšová	0	6	15 38	1	39	
Horné Srnie	0	6	15 45			

Rušiaci Služ 96655 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				17 18	50/24
Nemšová	0	6	17 24	1	25	
Trenčianska Teplá	0	6	17 31			

Rušiaci Služ 96656 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				18 33	60/24
Nemšová	0	5	18 38	1	39	
Horné Srnie	0	6	18 45			

Rušiaci Služ 96657 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				19 05	60/32
Nemšová	0	5	19 10	1	11	
Trenčianska Teplá	0	6	19 17			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96680 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 00	30/24
Trenčianska Turná	NS~!	13	6 13	1	14	
Mníchova Lehota	0	23⁵	37⁵	1	38⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		11	49⁵	1	50⁵	
Svinná nz		10⁵	7 01	1	7 02	
Ruskovce nz.....		9⁵	11⁵	1	12⁵	
Horné Ozorovce nz.....		6⁵	19	1	20	
Bánovce nad Bebravou	0	6	26	1	27	
Dolné Naštice nz		8	35	1	36	
Rybany	B	5			41	
Ostratice nz		6	47	1	48	
Chynorany	B	12	8 00			

Rušiaci Služ 96681 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				9 30	30/24
Ostratice nz		11	9 41	1	42	
Rybany	B	5⁵			47⁵	
Dolné Naštice nz		5⁵	53	1	54	
Bánovce nad Bebravou	0	9	10 03	1	10 04	
Horné Ozorovce nz.....		5	09	1	10	
Ruskovce nz.....		6⁵	16⁵	1	17⁵	
Svinná nz		10⁵	28	1	29	
Trenčianske Jastrabie nz.....		9⁵	38⁵	1	39⁵	
Mníchova Lehota	0	11⁵	51	1	52	
Trenčianska Turná	NS	22⁵	11 14⁵	1	11 15⁵	
Trenčín	0	13⁵	11 29			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96682 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				7 45	40/26
Trenčianska Turná.....	NS	10	7 55	1	56	
Mníchova Lehota	0	19⁵	8 15⁵	1	8 16⁵	
Trenčianske Jastrabie nz		9	25⁵	1	26⁵	
Svinná nz.....		8	34⁵	1	35⁵	
Ruskovce nz.....		7⁵	43	1	44	
Horné Ozorovce nz.....		5	49	1	50	
Bánovce nad Bebravou.....	0	4⁵	54⁵	1	55⁵	
Dolné Naštice nz		6⁵	9 02	1	9 03	
Rybany	B	4			07	
Ostratice nz		4⁵	11⁵	1	12⁵	
Chynorany	B	9⁵	9 22			

Rušiaci Služ 96683 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				12 00	40/27
Ostratice nz		8⁵	12 08⁵	1	09⁵	
Rybany	B	4			13⁵	
Dolné Naštice nz		4⁵	18	1	19	
Bánovce nad Bebravou.....	0	7	26	1	27	
Horné Ozorovce nz.....		4	31	1	32	
Ruskovce nz.....		5	37	1	38	
Svinná nz.....		8	46	1	47	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	54⁵	1	55⁵	
Mníchova Lehota	0	9⁵	13 05	1	13 06	
Trenčianska Turná.....	NS	18	24	1	25	
Trenčín	0	11	13 36			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96684 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				10 00	50/31
Trenčianska Turná	NS	8 ⁵	10 08 ⁵	1	09 ⁵	
Mníchova Lehota	0	19	28 ⁵	1	29 ⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7 ⁵	37	1	38	
Svinná nz		7	45	1	46	
Ruskovce nz.....		6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4 ⁵	58	1	59	
Bánovce nad Bebravou	0	4	11 03	1	11 04	
Dolné Naštice nz		5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
Rybany	B	3 ⁵			14	
Ostratice nz		4	18	1	19	
Chynorany	B	8	11 27			

Rušiaci Služ 96685 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				13 30	50/32
Ostratice nz		7	13 37	1	38	
Rybany	B	3 ⁵			41 ⁵	
Dolné Naštice nz		3 ⁵	45	1	46	
Bánovce nad Bebravou	0	6	52	1	53	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Ruskovce nz.....		4 ⁵	14 02	1	14 03	
Svinná nz		7	10	1	11	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	18	1	19	
Mníchova Lehota	0	9 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Trenčianska Turná	NS	15 ⁵	45	1	46	
Trenčín	0	9	14 55			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96686 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				12 05	60/41
Trenčianska Turná.....	NS	8	12 13	1	14	
Mníchova Lehota	0	19	33	1	34	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	41	1	42	
Svinná nz.....		6	48	1	49	
Ruskovce nz.....		5⁵	54⁵	1	55⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	59⁵	1	13 00⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	3⁵	13 04	1	13 05	
Dolné Naštice nz		5	10	1	11	
Rybany	B	3⁵			14⁵	
Ostratice nz		3⁵	18	1	19	
Chynorany	B	7	13 26			

Rušiaci Služ 96687 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				15 30	60/42
Ostratice nz		6⁵	15 36⁵	1	37⁵	
Rybany	B	3⁵			41	
Dolné Naštice nz		3	44	1	45	
Bánovce nad Bebravou.....	0	5⁵	50⁵	1	51⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	55	1	56	
Ruskovce nz.....		4	16 00	1	16 01	
Svinná nz.....		6	07	1	08	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	15	1	16	
Mníchova Lehota	0	9⁵	25⁵	1	26⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	14	40⁵	1	41⁵	
Trenčín	0	8⁵	16 50			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96688 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 59⁵	60/41
Trenčianska Turná	NS	8	14 07⁵	1	14 08⁵	
Mníchova Lehota	0	19	27⁵	1	28⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	35⁵	1	36⁵	70/53
Svinná nz		5⁵	42	1	43	80/61
Ruskovce nz.....		5	48	1	49	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	52⁵	1	53⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3⁵	57	1	58	
Dolné Naštice nz		5	15 03	1	15 04	
Rybany	B	3			07	
Ostratice nz		3	10	1	11	
Chynorany	B	7	15 18			

Rušiaci Služ 96689 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				16 46	80/61
Ostratice nz		6	16 52	1	53	
Rybany	B	3⁵			56⁵	
Dolné Naštice nz		3	59⁵	1	17 00⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	5	17 05⁵	1	17 06⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	10	1	11	
Ruskovce nz.....		4	15	1	16	
Svinná nz		6	22	1	23	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	30	1	31	60/42
Mníchova Lehota	0	9⁵	40⁵	1	41⁵	
Trenčianska Turná	NS	14	55⁵	1	56⁵	
Trenčín	0	7⁵	18 04			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96670 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					10 00	30/20	
Pruské			20 ⁵	10 20 ⁵	1	21 ⁵		
Lednické Rovne			18 ⁵	10 40				

Rušiaci Služ 96671 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 00	30/20	
Pruské			18	14 18	1	19		
Nemšová ○	0		21	14 40				

Rušiaci Služ 96672 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					11 00	40/28	
Pruské			16	11 16	1	17		
Lednické Rovne			14	11 31				

Rušiaci Služ 96673 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 59	40/28	
Pruské			14	15 13	7	15 20		
Nemšová ○	0		17	15 37				

Rušiaci Služ 96674 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					12 00	50/41	
Pruské			15	12 15	1	16		
Lednické Rovne			12	12 28				

Rušiaci Služ 96675 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						16 00	50/41	
Pruské.....			13	16 13	1	14		
Nemšová ○.....	0		15	16 29				

Rušiaci Služ 96676 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○.....	0					12 59	60/61	
Pruské.....			14	13 13	1	13 14		
Lednické Rovne			12	13 26				

Rušiaci Služ 96677 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						17 00	60/61	
Pruské.....			11	17 11	1	12		
Nemšová ○.....	0		15	17 27				

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice	90770 - 90771

Služ 90770 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						6 00	30/22	
Trenčianske Teplice			40	6 40				

Služ 90771 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						4 00	30/22	
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			40	4 40				

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Horné Srnie – Vlársky průsmyk CZ		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Tranzit SK/CZ Pre osobné vlaky	18604	18604
	18605	18605
Tranzit SK/CZ Pre nákladné vlaky	43746 - 43769	43746
		43747

Rušiaci Os 18604 VT pp

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				11 01	70/33
Horné Srnie št.hr.....		5 ⁵			06 ⁵	
Vlárský průsmyk CZ		1 ⁵	11 08			

Rušiaci Os 18605 VT pp

HKV r.810.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					10 00	70/47
Horné Srnie št.hr.....		1 ⁵			01 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	10 06			

Pn 43746 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				4 20	70/33
Horné Srnie št.hr.....		9			29	
Vlárský průsmyk CZ		3	4 32			

Pn 43747 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					5 00	70/47
Horné Srnie št.hr.....		1 ⁵			01 ⁵	
Horné Srnie	0	7 ⁵	5 09			

Os 5304 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				5 48	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	5 51	▲	51	
Trenčianska Turná	NS~!	4⁵	55⁵	1	56⁵	
Soblahov z		4 x	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
Mníchova Lehota	0~!	9⁵	10⁵	1	11⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	19	▲	19	70/53
Svinná nz		5	24	1	25	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	29⁵	▲	29⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Bánovce nad Bebravou	0~!	3	36⁵	1	37⁵	
Dolné Naštice nz		4	41⁵	▲	41⁵	
Rybany	B~!	3	44⁵	0 ⁵	45	
Ostratice nz		3	48	▲	48	
Chynorany	BO	5⁵	6 53⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5307 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				7 10⁵	80/61
Ostratice nz		5⁵	7 16	▲	16	
Rybany	B	3	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz		3	22⁵	▲	22⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	4	26⁵	1	27⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	30⁵	0 ⁵	31	
Ruskovce nz.....		3⁵	34⁵	▲	34⁵	
Svinná nz		4⁵	39	0 ⁵	39⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	44⁵	0 ⁵	45	60/42
Mníchova Lehota	0	6⁵	51⁵	1	52⁵	
Soblahov z		8⁵ x	8 01	0 ⁵	8 01⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Trenčín predmestie z.....		4	10⁵	▲	10⁵	
Trenčín	00	3⁵	8 14			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5380, nesmie ísť vlak 5307.

Os 5312 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				9 48	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	9 51	▲	51	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	55⁵	1	56⁵	
Soblahov z		4	x 10 00⁵	0 ⁵	10 01	
Mníchova Lehota	0	9⁵	10⁵	1	11⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	19	▲	19	70/53
Svinná nz		5	24	1	25	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	29⁵	▲	29⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	36⁵	1	37⁵	
Dolné Naštice nz		4	41⁵	▲	41⁵	
Rybany.....	B	3	44⁵	0 ⁵	45	
Ostratice nz		3	48	▲	48	
Chynorany	B	5⁵	10 53⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 5382, nesmie ísť vlak 5312.

Os 5315 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				11 10⁵	80/61
Ostratice nz		5⁵	11 16	▲	16	
Rybany.....	B	3	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz		3	22⁵	▲	22⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	4	26⁵	1	27⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	30⁵	0 ⁵	31	
Ruskovce nz.....		3⁵	34⁵	▲	34⁵	
Svinná nz		4⁵	39	0 ⁵	39⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	44⁵	0 ⁵	45	60/42
Mníchova Lehota	0	6⁵	51⁵	1	52⁵	
Soblahov z		8⁵	x 12 01	0 ⁵	12 01⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Trenčín predmestie z.....		4	10⁵	▲	10⁵	
Trenčín	00	3⁵	12 14			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5383, nesmie ísť vlak 5315.

Os 5320 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 48	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	13 51	▲	51	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	55⁵	1	56⁵	
Soblahov z		4	x 14 00⁵	0 ⁵	14 01	
Mníchova Lehota	0	9⁵	10⁵	1	11⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	19	▲	19	70/53
Svinná nz		5	24	1	25	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	29⁵	▲	29⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	33	▲	33⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	36⁵	1	37⁵	
Dolné Naštice nz		4	41⁵	▲	41⁵	
Rybany	B	3	44⁵	0 ⁵	45	
Ostratice nz		3	48	▲	48	
Chynorany	B	5⁵	14 53⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 5384, nesmie ísť vlak 5320.

Os 5323 ZSSK §

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				15 10⁵	80/61
Ostratice nz		5⁵	15 16	▲	16	
Rybany	B	3	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz		3	22⁵	▲	22⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	4	26⁵	1	27⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	30⁵	0 ⁵	31	
Ruskovce nz.....		3⁵	34⁵	▲	34⁵	
Svinná nz		4⁵	39	0 ⁵	39⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	44⁵	0 ⁵	45	60/42
Mníchova Lehota	0	6⁵	51⁵	1	52⁵	
Soblahov z		8⁵	x 16 01	0 ⁵	16 01⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Trenčín predmestie z.....		4	10⁵	▲	10⁵	
Trenčín	00	3⁵	16 14			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5385, nesmie ísť vlak 5323.

Os 5328 ZSSK §

ide v § nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				17 48	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	17 51	▲	51	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	55⁵	1	56⁵	
Soblahov z		4	x 18 00⁵	0 ⁵	18 01	
Mníchova Lehota	0	9⁵	10⁵	1	11⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	19	▲	19	70/53
Svinná nz		5	24	1	25	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	29⁵	▲	29⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	36⁵	1	37⁵	
Dolné Naštice nz		4	41⁵	▲	41⁵	
Rybany.....	B	3	44⁵	0 ⁵	45	
Ostratice nz		3	48	▲	48	
Chynorany	B	5⁵	18 53⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 5386, nesmie ísť vlak 5328.

Os 5331 ZSSK §

ide v § nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				19 10⁵	80/61
Ostratice nz		5⁵	19 16	▲	16	
Rybany.....	B	3	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Naštice nz		3	22⁵	▲	22⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	4	26⁵	1	27⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	30⁵	0 ⁵	31	
Ruskovce nz.....		3⁵	34⁵	▲	34⁵	
Svinná nz		4⁵	39	0 ⁵	39⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	44⁵	0 ⁵	45	60/42
Mníchova Lehota	0	6⁵	51⁵	1	52⁵	
Soblahov z		8⁵	x 20 01	0 ⁵	20 01⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Trenčín predmestie z.....		4	10⁵	▲	10⁵	
Trenčín	00	3⁵	20 14			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 5387, nesmie ísť vlak 5331.

Rušiaci Os 5380 ZSSK

ide v ⓐ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne, nejde 25. XII.. 1.I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 42	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	6 45	▲	45	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Soblahov z		4^x	54	0 ⁵	54⁵	
Mníchova Lehota	0	9⁵	7 04	1	7 05	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	12	▲	12	70/53
Svinná nz		5	17	0 ⁵	17⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	22	▲	22	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Bánovce nad Bebravou	0	3	29	0 ⁵	29⁵	
Dolné Naštice nz		4	33⁵	▲	33⁵	
Rybany	B	3	36⁵	0 ⁵	37	
Ostratice nz		3	40	▲	40	
Chynorany	B	5⁵	7 45⁵			

Rušiaci Os 5381 ZSSK

ide v ⓐ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne, nejde 25. XII.. 1.I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				8 14	80/61
Ostratice nz		5⁵	8 19⁵	▲	19⁵	
Rybany	B	3	22⁵	0 ⁵	23	
Dolné Naštice nz		3	26	▲	26	
Bánovce nad Bebravou	0	4	30	1	31	
Horné Ozorovce nz.....		3	34	0 ⁵	34⁵	
Ruskovce nz.....		3⁵	38	▲	38	
Svinná nz		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	48	0 ⁵	48⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	6⁵	55	1	56	
Soblahov z		8⁵	9 04⁵	0 ⁵	9 05	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Trenčín predmestie z.....		4	14	▲	14	
Trenčín	00	3⁵	9 17⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5382 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				9 26⁵	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	9 29⁵	▲	29⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Soblahov z		4 x	38⁵	0 ⁵	39	
Mníchova Lehota	0	9⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	56	▲	56	70/53
Svinná nz		5	10 01	0 ⁵	10 01⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	06	▲	06	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Bánovce nad Bebravou	0	3	13	0 ⁵	13⁵	
Dolné Naštice nz		4	17⁵	▲	17⁵	
Rybany.....	B	3	20⁵	0 ⁵	21	
Ostratice nz		3	24	▲	24	
Chynorany	B	5⁵	10 29⁵	1	10 30⁵	

Rušiaci Os 5383 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		11 29 ⁵		11 30	80/61
Ostratice nz		5 ⁵	11 35 ⁵	▲	35 ⁵	
Rybany	B	3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dolné Naštice nz		3	42	▲	42	
Bánovce nad Bebravou	0	4	46	1	47	
Horné Ozorovce nz		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Ruskovce nz		3 ⁵	54	▲	54	
Svinná nz		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	70/33
Trenčianske Jastrabie nz		5	12 04	0 ⁵	12 04 ⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	6 ⁵	11	1	12	
Soblahov z		8 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Trenčianska Turná	NS	4 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Trenčín predmestie z		4	30	▲	30	
Trenčín	00	3 ⁵	12 33 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiáci Os 5384 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 26⁵	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	13 29⁵	▲	29⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Soblahov z		4 x	38⁵	0 ⁵	39	
Mníchova Lehota	0	9⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	56	▲	56	70/53
Svinná nz		5	14 01	0 ⁵	14 01⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	06	▲	06	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Bánovce nad Bebravou	0	3	13	0 ⁵	13⁵	
Dolné Naštice nz		4	17⁵	▲	17⁵	
Rybany.....	B	3	20⁵	0 ⁵	21	
Ostratice nz		3	24	▲	24	
Chynorany	B	5⁵	14 29⁵	1	14 30⁵	

Rušiaci Os 5385 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		15 29 ⁵		15 30	80/61
Ostratice nz		5 ⁵	15 35 ⁵	▲	35 ⁵	
Rybany	B	3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dolné Naštice nz		3	42	▲	42	
Bánovce nad Bebravou	0	4	46	1	47	
Horné Ozorovce nz		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Ruskovce nz		3 ⁵	54	▲	54	
Svinná nz		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	70/33
Trenčianske Jastrabie nz		5	16 04	0 ⁵	16 04 ⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	6 ⁵	11	1	12	
Soblahov z		8 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Trenčianska Turná	NS	4 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Trenčín predmestie z		4	30	▲	30	
Trenčín	00	3 ⁵	16 33 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5386 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				17 26⁵	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	17 29⁵	▲	29⁵	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Soblahov z		4 x	38⁵	0 ⁵	39	
Mníchova Lehota	0	9⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	56	▲	56	70/53
Svinná nz		5	18 01	0 ⁵	18 01⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	06	▲	06	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Bánovce nad Bebravou	0	3	13	0 ⁵	13⁵	
Dolné Naštice nz		4	17⁵	▲	17⁵	
Rybany.....	B	3	20⁵	0 ⁵	21	
Ostratice nz		3	24	▲	24	
Chynorany	B	5⁵	18 29⁵	1	18 30⁵	

Rušiaci Os 5387 ZSSK

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne

Topoľčany - Chynorany - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		19 29 ⁵		19 30	80/61
Ostratice nz		5 ⁵	19 35 ⁵	▲	35 ⁵	
Rybany	B	3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dolné Naštice nz		3	42	▲	42	
Bánovce nad Bebravou	0	4	46	1	47	
Horné Ozorovce nz		3	50	0 ⁵	50 ⁵	
Ruskovce nz		3 ⁵	54	▲	54	
Svinná nz		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	70/33
Trenčianske Jastrabie nz		5	20 04	0 ⁵	20 04 ⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	6 ⁵	11	1	12	
Soblahov z		8 ⁵ x	20 ⁵	0 ⁵	21	
Trenčianska Turná	NS~!	4 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Trenčín predmestie z		4	30	▲	30	
Trenčín	00	3 ⁵	20 33 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5402 ZSSK

ide v †, nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				5 32	70/33
Nemšová	0	5	5 37	0 ⁵	37 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	5 42			

Os 5403 ZSSK

ide v †, nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0~!				4 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	4 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	00	5	4 55			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5404 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 05	70/33
Nemšová	0	5	6 10	0 ⁵	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	6 15			

Os 5405 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.


HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				5 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	5 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	00	5	5 55			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5406 ZSSK


ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				7 05	70/33
Nemšová	0	5	7 10	0 ⁵	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	7 15			

Os 5407 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				6 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	6 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	00	5	6 55			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5408 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				8 05	70/33
Nemšová	0	4 ⁵	8 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	8 15			

Os 5409 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				7 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	7 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0○	5	7 55			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5412 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				10 05	70/33
Nemšová	0	4 ⁵	10 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	10 15			

Os 5413 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				9 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	9 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0○	5	9 55			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5416 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				12 05	70/33
Nemšová	0	4 ⁵	12 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	12 15			

Os 5417 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				11 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	11 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0○	5	11 55			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5420 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 05	70/33
Nemšová	0	4 ⁵	14 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	14 15			

Os 5421 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				13 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	13 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0○	5	13 55			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5422 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 05	70/33
Nemšová	0	4 ⁵	15 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	15 15			

Os 5423 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				14 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	14 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0○	5	14 55			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5424 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				16 05	70/33
Nemšová	0	4 ⁵	16 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	16 15			

Os 5425 ZSSK


HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				15 45	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	15 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0○	5	15 55			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5427 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.


HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				16 45	70/44
Nemšová.....	0	4 ⁵	16 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá.....	00	5	16 55			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5430 ZSSK


ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				19 05	70/33
Nemšová.....	0	4 ⁵	19 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie.....	0	4 ⁵	19 15			

Os 5431 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				18 45	70/44
Nemšová.....	0	4 ⁵	18 49 ⁵	0 ⁵	50	
Trenčianska Teplá.....	00	5	18 55			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5432 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				20 05	70/33
Nemšová.....	0	4 ⁵	20 09 ⁵	1	10 ⁵	
Horné Srnie.....	0	4 ⁵	20 15			

Os 5433 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				19 45	70/44
Nemšová	0	4⁵	19 49⁵	0⁵	50	
Trenčianska Teplá	00	5	19 55			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5460 ZSSK

Trenčianska Teplá - Horné Srnie: ide v X, nejde 23.XII. - 7. I.

Horné Srnie - Horné Srnie št.hr.: Ide v 5 a 28.III., nejde 29.XII., 29.III., 1.VII.-31.VIII.

Trenčianska Teplá - Horné Srnie št.hr. - Vlársky průsmyk CZ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				17 05	70/33
Nemšová	0	4⁵	17 09⁵	1	10⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	15	1	16	
Horné Srnie št.hr.		6⁵			17 22⁵	

Os 5461 ZSSK

Horné Srnie št.hr. - Horné Srnie: Ide v 5 a 28.III., nejde 29.XII., 29.III., 1.VII.-31.VIII.

Vlársky průsmyk CZ - Horné Srnie št.hr. - Trenčianska Teplá

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie št.hr.					17 37	70/47
Horné Srnie	0	6	17 43	2	45	
Nemšová	0	4⁵	49⁵	0⁵	50	
Trenčianska Teplá	00	5	17 55			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5462 ZSSK

Trenčianska Teplá - Horné Srnie: nejde 24., 31.XII.

Horné Srnie - Horné Srnie št.hr.: ide v ⑦ a 1.I., 1.IV., 28. X., nejde 24. a 31.XII., 31.III., 30.VI.-25.VIII., 27.X.

Trenčianska Teplá - Horné Srnie št.hr. - Vlársky průsmyk CZ

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				18 05	70/33
Nemšová	0	4⁵	18 09⁵	1	10⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	15	1	16	
Horné Srnie št.hr.		6⁵			18 22⁵	

Os 5463 ZSSK

ide v ⑦ a 1.I., 1.IV., nejde 24. a 31.XII., 31.III., 30.VI.-25.VIII., 27.X.

Vlársky průsmyk CZ - Horné Srnie št.hr. - Horné Srnie

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie št.hr.					18 45	70/47
Horné Srnie	0	6	18 51			

Sv 5490 ZSSK

ide v ⑧ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				4 30	70/33
Nemšová	0	4			34	
Horné Srnie	0~!	4	4 38			

Sv 5491 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				20 20	70/44
Nemšová	0	4			24	
Trenčianska Teplá	00	4	20 28			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 5492 ZSSK §

ide v ⑥ a †, v období 24.XII. - 7.I. ide denne, nejde 25. XII.. 1.I.

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				5 30	70/33
Nemšová	0	4			34	
Horné Srnie	0	4	5 38			

§ = ak ide rušiaci vlak 5402, nesmie ísť vlak 5492.

Sv 5499 ZSSK

Vlak ide 28.X..

Vlárský průsmyk CZ - **Horné Srnie št.hr. - Horné Srnie**

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie št.hr.					18 31	70/47
Horné Srnie	0	6	18 37			

Sv 5598 VT pp

Prievidza - Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		15 14		15 44	80/61
Rybany	B	7 ⁵			51 ⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	5			56 ⁵	60/50
Mníchova Lehota	0	19 ⁵			16 16	
Trenčianska Turná	NS	12 ⁵			28 ⁵	
Trenčín	0	7 ⁵	16 36	10	16 46	

Sv 5599 VT pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany - Prievidza

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		10 12		10 21	60/58
Trenčianska Turná	NS	6			27	
Mníchova Lehota	0	13			40	
Bánovce nad Bebravou	0	21	11 01	27	11 28	80/61
Rybany	B	6			34	
Chynorany	B	8	11 42	33	12 15	

Os 13400 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						9 50	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	9 52	▲	52		
Trenčianska Teplá zastávka z .			4	56	▲	56		
Kaňová z			3	59	▲	59		
Trenčianske Teplice sídlisko z .			3 ⁵	10 02 ⁵	▲	10 02 ⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2 ⁵	05	▲	05		
Trenčianske Teplice			3	10 08				

Os 13401 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						11 41	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	11 44	▲	44		
Trenčianska Teplice sídlisko z			3	47	▲	47		
Kaňová z			3	50	▲	50		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	53	▲	53		
Trenčianska Teplá obec z			4	57	▲	57		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	11 59				

Os 13402 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						13 35	30/22	
Trenčianska Teplá obec z			2	13 37	▲	37		
Trenčianska Teplá zastávka z			4	41	▲	41		
Kaňová z			3	44	▲	44		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3⁵	47⁵	▲	47⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	50	▲	50		
Trenčianske Teplice			3	13 53				

Os 13403 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						15 20	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	15 23	▲	23		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	26	▲	26		
Kaňová z			3	29	▲	29		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	32	▲	32		
Trenčianska Teplá obec z			4	36	▲	36		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	15 38				

Os 13404 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						15 40	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	15 42	▲	42		
Trenčianska Teplá zastávka z .			4	46	▲	46		
Kaňová z			3	49	▲	49		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	52⁵	▲	52⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	55	▲	55		
Trenčianske Teplice			3	15 58				

Os 13405 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						17 24	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	17 27	▲	27		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3	30	▲	30		
Kaňová z			3	33	▲	33		
Trenčianska Teplá zastávka z .			3	36	▲	36		
Trenčianska Teplá obec z.....			4	40	▲	40		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	17 42				

Os 13406 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						17 50	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	17 52	▲	52		
Trenčianska Teplá zastávka z .			4	56	▲	56		
Kaňová z			3	59	▲	59		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	18 02⁵	▲	18 02⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	05	▲	05		
Trenčianske Teplice			3	18 08				

Os 13407 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						19 40	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	19 43	▲	43		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	46	▲	46		
Kaňová z			3	49	▲	49		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	52	▲	52		
Trenčianska Teplá obec z			4	56	▲	56		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	19 58				

Os 13410 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						10 10	30/22	
Trenčianska Teplá obec z			2	10 12	▲	12		
Trenčianska Teplá zastávka z			4	16	▲	16		
Kaňová z			3	19	▲	19		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3⁵	22⁵	▲	22⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	25	▲	25		
Trenčianske Teplice		1	3	10 28				

Os 13411 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				11 00	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	11 03	▲	03		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Trenčianska Teplá obec z			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	11 18				

Os 13412 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ⑥.....						14 10	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	14 12	▲	12		
Trenčianska Teplá zastávka z .			4	16	▲	16		
Kaňová z			3	19	▲	19		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	22⁵	▲	22⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	25	▲	25		
Trenčianske Teplice		1	3	14 28				

Os 13413 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				15 00	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	15 03	▲	03		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianska Teplá zastávka z .			3	12	▲	12		
Trenčianska Teplá obec z.....			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT ⑥.....			2	15 18				

Os 13414 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ⑥.....						16 10	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	16 12	▲	12		
Trenčianska Teplá zastávka z .			4	16	▲	16		
Kaňová z			3	19	▲	19		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	22⁵	▲	22⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	25	▲	25		
Trenčianske Teplice		1	3	16 28				

Os 13415 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				17 00	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	17 03	▲	03		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Trenčianska Teplá obec z			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT o			2	17 18				

Os 13416 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT o						18 10	30/22	
Trenčianska Teplá obec z			2	18 12	▲	12		
Trenčianska Teplá zastávka z			4	16	▲	16		
Kaňová z			3	19	▲	19		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3⁵	22⁵	▲	22⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	25	▲	25		
Trenčianske Teplice		1	3	18 28				

Os 13417 TREZ

ide v ⑥ a † od 1.V. do 1.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				19 00	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	19 03	▲	03		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Trenčianska Teplá obec z			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT o			2	19 18				

Pn 57000 VT pp

Bystričany - Chynorany - Trenčín - Púchov

Chynorany - Svinná nz HKV na službu pohotové
Svinná nz - Mníchova Lehota privesené postrkové HKV
Mníchova Lehota - Trenčín HKV na službu pohotové

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Chynorany - Svinná nz S 1450 ton
Svinná nz - Mníchova Lehota S 1000 ton
Mníchova Lehota - Trenčín S 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		12 02		12 20	80/57
Rybany	B	11 ⁵			31 ⁵	70/52
Bánovce nad Bebravou	0	9 ⁵			41	60/52
Mníchova Lehota	0	38	13 19	64	14 23	
Trenčianska Turná	NS	14			14 37	
Trenčín	0	9	14 46	15	15 01	

Pn 57001 VT pp

HKV r.771x2. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				7 01	60/57
Trenčianska Turná	NS	7 ⁵			08 ⁵	
Mníchova Lehota	0	30 ⁵	7 39	26	8 05	
Bánovce nad Bebravou	0	25	8 30	37	9 07	70/59
Rybany	B	9 ⁵			9 16 ⁵	75/59
Chynorany	B	9 ⁵	9 26			

Rv 72080 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 35	70/33
Horné Srnie št.hr.		8			43	
Vlárský průsmyk CZ		2	12 45			

Rv 76920 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				10 40	70/33
Nemšová	0	3 ⁵			43 ⁵	
Horné Srnie	0	5 ⁵	10 49			

Rv 76921 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 40	70/44
Nemšová	0	4			44	
Trenčianska Teplá	0	5	12 49			

Rv 76922 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					12 10	60/61	
Pruské			14	12 24	4	28		
Lednické Rovne			11	12 39				

Rv 76923 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						12 50	60/61	
Pruské			11	13 01	4	13 05		
Nemšová ○	0		14	13 19				

Rv 76950 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				15 01	60/41
Trenčianska Turná	NS	6⁵			07⁵	
Mníchova Lehota	0	14⁵	15 22	88	16 50	
Bánovce nad Bebravou	0	21⁵			17 11⁵	65/39
Rybany	B	7⁵			19	
Chynorany	B	10	17 29			

Rv 76951 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				8 50	80/61
Rybany	B	7⁵			57⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	5⁵			9 03	60/50
Mníchova Lehota	0	21	9 24	86	10 50	
Trenčianska Turná	NS	13			11 03	
Trenčín	0	7	11 10			

Mn 86620 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 27.XII. a 2.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton

Nemšová - Horné Srnie S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 11	60/25
Nemšová	0	9	6 20	10	30	
Horné Srnie	0	11	6 41			

Mn 86621 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 27.XII. a 2.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				8 17	60/35
Nemšová	0	8	8 25	26	51	
Trenčianska Teplá	0	9	9 00			

ZCP 130, platí od 10. decembra 2023

Mn 86630 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 26.XII. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Pruské S 950 ton

Pruské - Lednické Rovne S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá	0					9 13	60/24	
Nemšová ○	0		8	9 21	10	31	50/33	
Pruské			17	48	10	58	45/34	
Lednické Rovne			16	10 14				

Mn 86631 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 26.XII. a 29.VIII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lednické Rovne - Pruské S 800 ton

Pruské - Trenčianska Teplá S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						10 55	45/36	
Pruské			17	11 12	7	11 19		
Nemšová ○	0		19	38	2	40	60/26	
Trenčianska Teplá	0		8	11 48				

Mn 86670 ZSSKC §

Trenčín - Bánovce nad Bebravou: Vlak mimo obdobia od 23.XII. do 7.I. chodí v **✘**.

Bánovce nad Bebravou - Rybany **pp**

Bánovce nad Bebravou - Rybany: Dni plánovaného zavádzania: Vlak mimo obdobia od 22.XII. do 10.I. chodí v **④**.

Trenčianska Teplá - **Trenčín - Rybany**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčín - Trenčianska Turná S 1400 ton
Trenčianska Turná - Mníchova Lehota S 500 ton
Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou S 1400 ton
Bánovce nad Bebravou - Dolné Naštice nz S 850 ton
Dolné Naštice nz - Rybany S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Trenčín		0		7 59		8 21	60/27
Trenčianska Turná		NS	11	8 32	39	9 11	
Mníchova Lehota		0	28			9 39	50/36
Bánovce nad Bebravou		0	30	10 09	14	10 23	60/37
Rybany		B	12	10 35			

§ = ak ide rušiaci vlak 5382, nesmie ísť vlak 86670.

Mn 86671 ZSSKC §

Rybany - Bánovce nad Bebravou **pp**

Rybany - Bánovce nad Bebravou: Dni plánovaného zavádzania: Vlak mimo obdobia od 22.XII. do 10.I. chodí v **④**.

Bánovce nad Bebravou - Trenčín: Vlak mimo obdobia od 23.XII. do 7.I. chodí v **✘**.

Rybany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Rybany - Dolné Naštice nz S 1200 ton
Dolné Naštice nz - Svinná nz S 900 ton
Svinná nz - Mníchova Lehota S 500 ton
Mníchova Lehota - Trenčín S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Rybany		B				11 03	60/37
Bánovce nad Bebravou		0	14	11 17	37	54	
Mníchova Lehota		0	40 ⁵			12 34 ⁵	50/37
Trenčianska Turná		NS	16 ⁵	12 51	43	13 34	60/27
Trenčín		0	13	13 47	13	14 00	

§ = ak ide rušiaci vlak 5383, nesmi ísť vlak 86671.