

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
103**

pre trate:

Łupków PL – Michaľany (103 A)

Trebišov – Výh Slivník výh.č.8 (103 B)

Michalianská spojka (103 C)

PLATÍ OD 10. DECEMBRA 2023

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2023
(č. 38904/2023/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	20
8	Operatívne vlaky	37
	Tabelárne cestovné poriadky	39

Tabuľka 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PKPC	PKP CARGO S.A.
CD	České dráhy, a.s.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	RABR	Rabbit Rail s.r.o.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky
ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava		

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- # = trať vybavená automatickým blokom
- #
- x
x
x = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
442	39	1919	52	9023	62	45749	72
443	39			9024	62		
				9025	63		
				9026	63		
		8984	53	9027	63	51040	73
614	40	8985	53	9028	64	51041	73
615	40	8986	53	9029	64	51044	73
690	41	8987	54	9030	64	51045	74
691	41	8988	54	9031	65	51046	74
		8989	54	9033	65	51047	74
		8990	55	9090	66	51066	75
		8991	55	9091	66	51067	75
1691	42	8992	55	9092	67	51111	75
1692	42	8993	55	9093	67	51112	76
1693	43	8994	56			51532	76
1694	43	8995	56				
		8996	56				
				9190	68		
				9191	68	52810	77
				9199	68		
1900	44						
1901	44	9000	57				
1902	45	9002	57				
1904	45	9003	57			55111	77
1905	46	9004	58	11094	69		
1906	46	9005	58	11095	69		
1907	47	9006	58	11098	70		
1908	47	9007	59	11099	70	57125	78
1909	48	9009	59				
1910	48	9010	59				
1911	49	9013	60				
1912	49	9014	60	11298	71	58211	78
1913	50	9017	60	11299	71		
1914	50	9018	61				
1915	51	9020	61				
1916	51	9021	61			59000	79
1917	52	9022	62	45748	72	59001	79

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
59002	80	61268	87	72115	93	81120	99
59003	80	61532	88	72116	93	81121	99
59005	80			72117	93	81122	99
59007	81			72118	94	81123	99
59008	81			72119	94	81140	100
59009	81	71161	89	72950	94	81141	100
59010	82	71163	89	72951	94	81150	100
59011	82	71165	89	72968	95	81151	101
59012	82	71167	89	72969	95	81241	101
59013	83	71172	90	72972	95	81250	102
59034	83	71940	90	72973	95	81251	102
		71941	90	72976	96	81254	103
		71942	91	72977	96	81255	103
		71943	91	72978	96		
61133	84	71950	91	72979	97		
61139	85	71951	92				
61140	85	71970	92				
61141	86	71971	92				
61258	86			79100	97		
61259	86			79101	98		
61262	87			79180	98		
				79181	98		

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Medzilaborce – Michalany				
Radvaň nad Laborcom	90,2	od 13.35 h do 06.05h	-	1) Výlukový CP NAD
Koškovce	80,1	od 13.40 h do 06.10h	-	2) Výlukový CP NAD
Udavské	70,3	od 13.45 h do 06.15h	-	3) Výlukový CP NAD
Petrovce nad Laborcom	46,5	1913 od 18.30 h do 6.00 h	Vchodové návěstidlá "L" a "S"	4)

1) Vchodové návěstidlá a skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

2) Vchodové návěstidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia. Vchodové a skupinové odchodové návěstidlá sú označené svetelným krížom neplatnosti.

3) Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.

4) Skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú zhasnuté a nie sú označené krížmi neplatnosti.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU**Trat': Ľupkóv PL - Michaľany**

ŽST Michalovce – Sprevádzajúci personál vlaku 1917 upozorní cestujúcich, aby v ŽST Michalovce použili na výstup prvé tri vozne, nakoľko ostatné nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Udavské – Rušňovodič osobného vlaku určeného pre nástup a výstup cestujúcich zo smeru Humenné, po návesti 115, Odchod, upraví miesto zastavenia vlaku pri nástupišti tak, aby podľa možností všetky vozne určené na ich prepravu stáli pri nástupišti. Z nástupišťa vlak odíde v zmysle predpisu ŽSR Z1 (čl. 331).

Pri osobných vlakoch určených pre nástup a výstup cestujúcich, zo smeru Humenné, ktoré v NŽST Udavské pravidelne alebo mimoriadne križujú, príp. sú predchádzané, a stoja na koľaji 1 alebo 2, je návesť 115, Odchod dávaná výpravcom pre tento vlak, súhlasom pre jazdu z tejto koľaje k nástupišťa stanice podľa ustanovení predpisu ŽSR Z1.

Osobné vlaky smer Humenné, určené pre nástup a výstup cestujúcich, ktoré nebudú mať pobyt na koľaji 1 alebo 2 stanice, sú zo stanice vypravené výpravcom.

Pri osobných vlakoch určených pre nástup a výstup cestujúcich, smer Humenné, ktoré budú v NŽST Udavské pravidelne alebo mimoriadne križovať, príp. budú predchádzané, a budú stáť na koľaji stanice, je výpravca povinný upozorniť rušňovodiča o zdržaní sa na tejto koľaji z dopravných dôvodov, pri dodržaní ustanovení prevádzkového poriadku a predpisu ŽSR Z1. Posun z nástupišťa stanice na určenú koľaj sa organizuje v zmysle ustanovení prevádzkového poriadku a predpisu ŽSR Z1. Vlak bude z určenej koľaje vypravený výpravcom.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné
HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	VectronMS 1216	E189	
Vých Slivník vých č. 8 – – km 13,1	T4	700	850	900	950	1800	1150	1300	1350	1750	
	T	650	800	850	950	1700	1100	1200	1300	1600	
	S	600	750	800	900	1700	1000	1100	1200	1500	
	U	550	725	750	800	1500	950	1050	1100	1400	
km 13,1 – Trebišov	T4	2200	2250	2250	2300	3300	2400	2500	2500	3300	
	T	1900	2200	2200	2200	3100	2200	2200	2300	3200	
	S	1700	2000	2000	2000	2800	2000	2000	2100	2500	
	U	1000	1550	1550	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Trebišov – km 13,1	T4	700	850	900	950	1800	1150	1300	1350	1750	
	T	650	800	850	950	1700	1100	1200	1300	1600	
	S	600	750	800	900	1700	1000	1100	1200	1500	
	U	550	725	750	800	1500	950	1050	1100	1400	
km 13,1 – – Vých Slivník vých č. 8	T4	2300	2700	2700	2800	3600	3300	3600	3600	3600	
	T	2200	2200	2200	2200	3600	2800	3000	3000	3200	
	S	2000	2000	2000	2000	3600	2700	3000	3000	3000	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Bánovce n. Ondavou – – Trebišov	T4	1600	1900	1950	2000	3200	2300	2400	2400	3200	
	T	1500	1900	1900	1900	3000	2200	2100	2200	3000	
	S	1400	1800	1800	1800	2800	2000	2000	2000	2400	
	U	1000	1200	1250	1300	1600	1600	1600	1600	1600	
Trebišov – km 4,3	T4	1000	1300	1400	1500	2600	1700	1900	2000	2500	
	T	900	1200	1200	1350	2500	1600	1700	1800	2400	
	S	850	1100	1100	1250	2300	1500	1600	1700	2000	
	U	800	1050	1050	1100	1600	1350	1400	1400	1600	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	363.5 x2	180 181 182 183	E186	Vectron/MS 1216	E189 131♦ ET41	
km 4,3 – Michalany	T4	2600	2600	2600	2800	3620	3600	3600	3600	3600	
	T	2200	2200	2200	2700	3620	3200	3200	3200	3400	
	S	2000	2000	2000	2600	3620	3000	3000	3000	3200	
	U	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Michalany – km 4,3	T4	800	1000	1050	1150	2100	1400	1500	1600	2100	
	T	750	1000	1000	1050	1900	1350	1400	1500	2000	
	S	700	950	950	1000	1800	1250	1300	1400	1900	
	U	650	850	850	900	1600	1100	1150	1200	1600	
km 4,3 – Trebišov	T4	1800	2200	2100	2200	3600	2900	3100	3200	3200	
	T	1600	2100	2000	2100	3600	2500	2600	2800	3000	
	S	1400	1900	1800	1900	3500	2300	2400	2600	2600	
	U	1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Trebišov – – Bánovce n. Ondavou	T4	1300	1650	1650	1750	3200	2300	2300	2400	3100	
	T	1200	1600	1600	1650	3000	2000	2100	2200	2900	
	S	1100	1500	1500	1550	2750	1900	2000	2000	2400	
	U	1000	1200	1200	1250	1600	1600	1600	1600	1600	
♦ Technická hmotnosť pre dvojdielne HKV r. 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV radu 121 zníženej o 85 ton.											

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu										Poznámky	
		720 721	740 751 752	742.71	753.7 756 757	770 771		ER20					
Łupków PL – km 50,2 PL	T S		520 500	600 575				1050 1000					
km 50,2 PL – – Medzilaborce	T S		1600 1500	2500 2300				2600 2500					
Medzilaborce – – km 50,2 PL	T S		350	400 375				720 700					
km 50,2 PL – Łupków PL	T S		1050	2500 2300				2600 2500					
Medzilaborce – Humenné	T S	1700 1600	1700 1600	2500 2300				2600 2500					
Humenné – – Bánovce nad Ondavou	T S T S		1400 1300	1600 1500	1480 1420	1800 1700		2300 2100					Pri rozjazde v úseku Laškovce z – – Bánovce n. Ond.
			1650 1600	1900 1800	1650 1600	2000 1900		2600 2500					Pri prejazde v úseku Laškovce z – – Bánovce n. Ond.
Bánovce nad Ondavou – – Trebišov	T S		1400 1300	1500 1400		1400 1300		2000 1800					
Trebišov – km 4,3	T S		900 850	1050 1000		1200 1100		1800 1700					
km 4,3 - Michaľany	T S		1700 1600	2500 2300		2600 2500		2600 2500					

Traťový úsek a smer	jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky	
		720 721	740 751 752	742.71	753.7 756 757	770 771		ER20				
Michaľany – km 4,3	T S		700 650	800 750		900 800		1300 1200				
km 4,3 – Trebišov	T S		1400 1300	1800 1700		2000 1800		2400 2200				
Trebišov – – Bánovce nad Ondavou	T S		1300 1200	1250 1200		1400 1300		2000 1800				
Bánovce nad Ondavou – – Humenné	T S		1650 1600	1800 1700	1700 1600	2200 2000		2400 2200				
Humenné – Medzilaborce	T S	850 800	1100 1050	1250 1200		1400 1300		2000 1800				
Vých Slivník vých. č. 8 – – km 13,1	T S		600 550	700 650		750 700		1200 1100				
km 13,8 – Trebišov	T S		1100 1000	1150 1050		1100 1000		1600 1500				
Trebišov – km 13,8	T S		600 550	700 650		750 700		1200 1100				
km 13,2 – – Vých Slivník vých. č. 8	T S		2400 2200	2500 2300		2600 2500		2600 2500				
Lastovce odb – – Michaľany odb	T S		2400 2200	2500 2300				2600 2500				
Michaľany odb – – Lastovce odb	T S		550 500	600 550				1000 900				

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad hnacieho vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Bánovce nad Ondavou – Michalany:	3800 t,
Trebišov – Výh Slivník výh. č. 8:	3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	80	100
Medzilaborce – – Michalany	91200 - - 91203	91204 - - 91207	91208 - - 91211	91212 - - 91215	91216 - - 91219	91120, 91221
Maťovce – Bánovce n. O. – Výh Slivník výh č.8 – Košice	91270, 91271	91272, 91273	91274, 91275	91276, 91277	91278, 91279	-

Rušiaci Služ 91200 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce		NS				0 00	30/18
Radvaň nad Laborcom		NS~	34	0 34	1	35	
Koškovce.....		PS@~	22	57	1	58	
Udavské		B~	21⁵	1 19⁵	1	1 20⁵	
Humenné		NS	13	33⁵	1	34⁵	
Strážske		0	20⁵	55	1	56	
Výh Petrovce n. L. z.....		PS~	17⁵	2 13⁵	1	2 14⁵	
Michalovce		0	14	28⁵	1	29⁵	
Bánovce n.O. odb.....		0	17			46⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	4	50⁵	1	51⁵	
Výh Hrinište z		0	13	3 04⁵	1	3 05⁵	
Trebišov		0	11	16⁵	1	17⁵	
Úpor		0	15	32⁵	1	33⁵	
Lastovce odb.....			25			58⁵	
Michalany		0	3⁵	4 02			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91201 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				0 10	30/18
Lastovce odb.....		2			12	
Úpor	0	25⁵	0 37⁵	1	38⁵	
Trebišov	0	16	54⁵	1	55⁵	
Vých Hrinište z	0	11	1 06⁵	1	1 07⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	13	20⁵	1	21⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			23⁵	
Michalovce	0	18⁵	42	1	43	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	13⁵	56⁵	1	57⁵	
Strážske	0	17⁵	2 15	1	2 16	
Humenné	NS	21	37	1	38	
Udavské	B~	12	50	1	51	
Koškovce.....	PS0~	22⁵	3 13⁵	1	3 14⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	22	36⁵	1	37⁵	
Medzilaborce	NS	34⁵	4 12			

Rušiaci Služ 91202 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				0 10	30/18
Radvaň nad Laborcom	NS~	34	0 44	1	45	
Koškovce.....	PS0~	22	1 07	1	1 08	
Udavské	B~	21⁵	29⁵	1	30⁵	
Humenné	NS	13	43⁵	1	44⁵	
Strážske	0	20⁵	2 05	1	2 06	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	17⁵	23⁵	1	24⁵	
Michalovce	0	14	38⁵	1	39⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	17			56⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4	3 00⁵	1	3 01⁵	
Vých Hrinište z	0	13	14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0	11	26⁵	1	27⁵	
Úpor	0	15	42⁵	1	43⁵	
Lastovce odb.....		25			4 08⁵	
Michaľany	0	3⁵	4 12			

Rušiaci Služ 91203 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Michaľany		0S				0 00	30/18
Lastovce odb			2			02	
Úpor		0	25⁵	0 27⁵	1	28⁵	
Trebišov		0	16	44⁵	1	45⁵	
Výh Hrinište z		0	11	56⁵	1	57⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	13	1 10⁵	1	1 11⁵	
Bánovce n.O. odb.....		0	2			13⁵	
Michalovce		0	18⁵	32	1	33	
Výh Petrovce n. L. z.....		PS~	13⁵	46⁵	1	47⁵	
Strážske		0	17⁵	2 05	1	2 06	
Humenné		NS	21	27	1	28	
Udavské		B~	12	40	1	41	
Koškovce.....		PS@~	22⁵	3 03⁵	1	3 04⁵	
Radvaň nad Laborcom		NS~	22	26⁵	1	27⁵	
Medzilaborce		NS	34⁵	4 02			

Rušiaci Služ 91204 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce		NS				0 30	40/21
Radvaň nad Laborcom		NS~	25	0 55	1	56	
Koškovce.....		PS@~	17	1 13	1	1 14	
Udavské		B~	17	31	1	32	
Humenné		NS	9⁵	41⁵	1	42⁵	
Strážske		0	16	58⁵	1	59⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....		PS~	13⁵	2 13	1	2 14	
Michalovce		0	11	25	1	26	
Bánovce n.O. odb.....		0	13			39	
Bánovce nad Ondavou		0	3	42	1	43	
Výh Hrinište z		0	10	53	1	54	
Trebišov		0	8⁵	3 02⁵	1	3 03⁵	
Úpor		0	11⁵	15	1	16	
Lastovce odb			19			35	
Michaľany		0	3	3 38			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91205 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				0 30	40/20
Lastovce odb.....		2			32	
Úpor	0	19⁵	0 51⁵	1	52⁵	
Trebišov	0	12	1 04⁵	1	1 05⁵	
Výh Hrnište z	0	8⁵	14	1	15	
Bánovce nad Ondavou	0	10	25	1	26	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			28	
Michalovce	0	14	42	1	43	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	10⁵	53⁵	1	54⁵	
Strážske	0	13⁵	2 08	1	2 09	
Humenné	NS	16	25	1	26	
Udavské	B~	9	35	1	36	
Koškovce.....	PS0~	17	53	1	54	
Radvaň nad Laborcom	NS~	16⁵	3 10⁵	1	3 11⁵	
Medzilaborce	NS	25⁵	3 37			

Rušiaci Služ 91206 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				1 00	40/21
Radvaň nad Laborcom	NS~	25	1 25	1	26	
Koškovce.....	PS0~	17	43	1	44	
Udavské	B~	17	2 01	1	2 02	
Humenné	NS	9⁵	11⁵	7	18⁵	
Strážske	0	16	34⁵	5	39⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	13⁵	53	1	54	
Michalovce	0	11	3 05	1	3 06	
Bánovce n.O. odb.....	0	13			19	
Bánovce nad Ondavou	0	3	22	1	23	
Výh Hrnište z	0	10	33	1	34	
Trebišov	0	8⁵	42⁵	1	43⁵	
Úpor	0	11⁵	55	1	56	
Lastovce odb.....		19			4 15	
Michaľany	0	3	4 18			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91207 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				1 00	40/20
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	25	1 27	1	28	
Trebišov	0	15	43	1	44	
Výh Hrinište z	0	11	55	1	56	
Bánovce nad Ondavou	0	11⁵	2 07⁵	1	2 08⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			10⁵	
Michalovce	0	18	28⁵	1	29⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	12	41⁵	1	42⁵	
Strážske	0	17⁵	3 00	1	3 01	
Humenné	NS	19⁵	20⁵	1	21⁵	
Udavské	B~	12	33⁵	1	34⁵	
Koškovce.....	PS@~	21	55⁵	1	56⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	21	4 17⁵	1	4 18⁵	
Medzilaborce	NS	31⁵	4 50			

Rušiaci Služ 91208 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				1 30	50/26
Radvaň nad Laborcom	NS~	21	1 51	1	52	
Koškovce.....	PS@~	14⁵	2 06⁵	1	2 07⁵	
Udavské	B~	13⁵	21	1	22	
Humenné	NS	8	30	1	31	
Strážske	0	13	44	1	45	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	11	56	1	57	
Michalovce	0	9	3 06	1	3 07	
Bánovce n.O. odb.....	0	11			18	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	20⁵	1	21⁵	
Výh Hrinište z	0	8	29⁵	1	30⁵	
Trebišov	0	7	37⁵	1	38⁵	
Úpor	0	9⁵	48	1	49	
Lastovce odb		15⁵			4 04⁵	
Michaľany	0	2⁵	4 07			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91209 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				1 30	50/25
Lastovce odb.....		1 ⁵			31 ⁵	
Úpor	0	25 ⁵	1 57	1	58	
Trebišov	0	15	2 13	1	2 14	
Výh Hrinište z	0	11	25	1	26	
Bánovce nad Ondavou	0	11 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2 ⁵			41	
Michalovce	0	17 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	12	3 11 ⁵	1	3 12 ⁵	
Strážske	0	17 ⁵	30	1	31	
Humenné	NS	19 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Udavské	B~	12	4 03 ⁵	1	4 04 ⁵	
Koškovce.....	PS⊗	21	25 ⁵	1	26 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	21	47 ⁵	1	48 ⁵	
Medzilaborce	NS	31 ⁵	5 20			

Rušiaci Služ 91210 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				2 00	50/26
Radvaň nad Laborcom	NS~	20 ⁵	2 20 ⁵	1	21 ⁵	
Koškovce.....	PS⊗~	14 ⁵	36	1	37	
Udavské	B~	13 ⁵	50 ⁵	1	51 ⁵	
Humenné	NS	8	59 ⁵	1	3 00 ⁵	
Strážske	0	13	3 13 ⁵	1	3 14 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	11	25 ⁵	1	26 ⁵	
Michalovce	0	9	35 ⁵	1	36 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	11			47 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	50	1	51	
Výh Hrinište z	0	8	59	1	4 00	
Trebišov	0	7	4 07	1	4 08	
Úpor	0	9 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
Lastovce odb.....		15 ⁵			34	
Michaľany	0	3	4 37			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91211 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				2 00	50/25
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	16	2 18	1	19	
Trebišov	0	10	29	1	30	
Výh Hrinište z	0	7	37	1	38	
Bánovce nad Ondavou	0	8	46	1	47	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			48⁵	
Michalovce	0	12	3 00⁵	1	3 01⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	9	10⁵	1	11⁵	
Strážske	0	11⁵	23	1	24	
Humenné	NS	13	37	1	38	
Udavské	B~	7⁵	45⁵	1	46⁵	
Koškovce.....	PS@~	14⁵	4 01	1	4 02	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	13⁵	15⁵	1	16⁵	
Medzilaborce	NS	20⁵	4 37			

Rušiaci Služ 91212 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				2 30	60/35
Radvaň nad Laborcom	NS~	18	2 48	1	49	
Koškovce.....	PS@~	13	3 02	1	3 03	
Udavské	B~	11⁵	14⁵	1	15⁵	
Humenné	NS	7⁵	23	1	24	
Strážske	0	11⁵	35⁵	1	36⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	9⁵	46	1	47	
Michalovce	0	7⁵	54⁵	1	55⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			4 04⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	4 06⁵	1	07⁵	
Výh Hrinište z	0	7	14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0	6⁵	22	1	23	
Úpor	0	8⁵	31⁵	1	32⁵	
Lastovce odb		14			46⁵	
Michaľany	0	2⁵	4 49			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91213 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				2 30	60/33
Lastovce odb.....		1 ⁵			31 ⁵	
Úpor	0	13 ⁵	2 45	1	46	
Trebišov	0	9	55	1	56	
Výh Hrinište z	0	6	3 02	1	3 03	
Bánovce nad Ondavou	0	7	10	1	11	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			12 ⁵	
Michalovce	0	10	22 ⁵	1	23 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	7 ⁵	31	1	32	
Strážske	0	10	42	1	43	
Humenné	NS	12	55	1	56	
Udavské	B~	7	4 03	1	4 04	
Koškovce.....	PS0~	13	17	1	18	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	11 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Medzilaborce	NS	18 ⁵	4 49			

Rušiaci Služ 91214 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				3 00	60/35
Radvaň nad Laborcom	NS~	18	3 18	1	19	
Koškovce.....	PS0~	13	32	1	33	
Udavské	B~	11 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Humenné	NS	7 ⁵	53	1	54	
Strážske	0	11 ⁵	4 05 ⁵	1	4 06 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	9 ⁵	16	1	17	
Michalovce	0	7 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			34 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	36 ⁵	1	37 ⁵	
Výh Hrinište z	0	7	44 ⁵	1	45 ⁵	
Trebišov	0	6 ⁵	52	1	53	
Úpor	0	8 ⁵	5 01 ⁵	1	5 02 ⁵	
Lastovce odb.....		14			16 ⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	5 19			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91215 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				3 00	60/33
Lastovce odb		1 ⁵			01 ⁵	
Úpor	0	13 ⁵	3 15	1	16	
Trebišov	0	9	25	1	26	
Výh Hrinište z	0	6	32	1	33	
Bánovce nad Ondavou	0	7	40	1	41	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			42 ⁵	
Michalovce	0	10	52 ⁵	1	53 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	7 ⁵	4 01	1	4 02	
Strážske	0	10	12	1	13	
Humenné	NS	12	25	1	26	
Udavské	B~	7	33	1	34	
Koškovce.....	PS⊗	13	47	1	48	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	11 ⁵	59 ⁵	1	5 00 ⁵	
Medzilaborce	NS	18 ⁵	5 19			

Rušiaci Služ 91216 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				3 30	80/60
Radvaň nad Laborcom	NS~	15	3 45	1	46	
Koškovce.....	PS⊗~	11	57	1	58	
Udavské	B~	10	4 08	1	4 09	
Humenné	NS	6 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Strážske	0	9	25 ⁵	1	26 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	8	34 ⁵	1	35 ⁵	
Michalovce	0	6 ⁵	42	1	43	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			51	
Bánovce nad Ondavou	0	2	53	1	54	
Výh Hrinište z	0	6	5 00	1	5 01	
Trebišov	0	5 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Úpor	0	8	15 ⁵	1	16 ⁵	70/47
Lastovce odb		13			29 ⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	5 32			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91217 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				3 30	70/45
Lastovce odb.....		2			32	
Úpor	0	12⁵	3 44⁵	1	45⁵	80/60
Trebišov	0	7⁵	53	1	54	
Výh Hrnište z	0	5⁵	59⁵	1	4 00⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6	4 06⁵	1	4 07⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			09	
Michalovce	0	8	17	1	18	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6⁵	24⁵	1	25⁵	
Strážske	0	8⁵	34	1	35	
Humenné	NS	10	45	1	46	
Udavské	B~	6	52	1	53	
Koškovce.....	PS⊗	11⁵	5 04⁵	1	5 05⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS	10⁵	16	1	17	
Medzilaborce	NS	17	5 34			

Rušiaci Služ 91218 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				4 00	80/60
Radvaň nad Laborcom	NS~!	15	4 15	1	16	
Koškovce.....	PS⊗	11	27	1	28	
Udavské	B~	10	38	1	39	
Humenné	NS	6⁵	45⁵	1	46⁵	
Strážske	0	9	55⁵	1	56⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	8	5 04⁵	1	5 05⁵	
Michalovce	0	6⁵	12	1	13	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			20⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	22⁵	1	23⁵	
Výh Hrnište z	0	6	29⁵	1	30⁵	
Trebišov	0	5⁵	36	1	37	
Úpor	0	8	45	1	46	70/47
Lastovce odb.....		13⁵			59⁵	
Michaľany	0	2⁵	6 02			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91219 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				4 00	70/45
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	12⁵	4 14⁵	1	15⁵	80/60
Trebišov	0	7⁵	23	1	24	
Výh Hrinište z	0	5⁵	29⁵	1	30⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6	36⁵	1	37⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			39	
Michalovce	0	8	47	1	48	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	6⁵	54⁵	1	55⁵	
Strážske	0	8⁵	5 04	1	5 05	
Humenné	NS	10	15	1	16	
Udavské	B~	6	22	1	23	
Koškovce.....	PS⊗	11⁵	34⁵	1	35⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS	10⁵	46	1	47	
Medzilaborce	NS	17	6 04			

Rušiaci Služ 91220 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				4 30	90/77
Radvaň nad Laborcom	NS~!	14⁵	4 44⁵	1	45⁵	
Koškovce.....	PS⊗	10	55⁵	1	56⁵	
Udavské	B~	9⁵	5 06	1	5 07	
Humenné	NS	6⁵	13⁵	1	14⁵	100/92
Strážske	0	7⁵	22	1	23	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	6			29	
Michalovce	0	4⁵	33⁵	1	34⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6			40⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	42	1	43	
Výh Hrinište z	0	4⁵			47⁵	
Trebišov	0	4⁵	52	1	53	
Úpor	0	6	59	1	6 00	70/47
Lastovce odb		12⁵			6 12⁵	
Michaľany	0	2⁵	6 15			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91221 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S				4 30	70/45
Lastovce odb.....		1⁵			31⁵	
Úpor	0	12⁵	4 44	1	45	95/87
Trebišov	0	6	51	1	52	
Vých Hrnište z	0	4			56	
Bánovce nad Ondavou	0	5	5 01	1	5 02	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			03⁵	
Michalovce	0	7	10⁵	1	11⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	4⁵			16	
Strážske	0	6⁵	22⁵	1	23⁵	
Humenné	NS	8	31⁵	1	32⁵	90/64
Udavské	B	5⁵	38	1	39	
Koškovce.....	PS⊗	10⁵	49⁵	1	50⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS	9⁵	6 00	1	6 01	
Medzilaborce	NS	15	6 16			

Rušiaci Služ 91270 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Vých Slivník vých.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 06⁵		12 07⁵	30/18
Vých Hrnište z	0	13	12 20⁵	1	21⁵	
Trebišov	0	11	32⁵	1	33⁵	
Vých Čelovce z	0	17	50⁵	1	51⁵	
Vých Slivník	0	16⁵	13 08	1	13 09	
Vých Slivník vých.č. 8	0	2			13 11	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91271 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				13 53⁵	30/18
Výh Slivník.....	0	1⁵	13 55	1	56	
Výh Čelovce z	0	16⁵	14 12⁵	1	14 13⁵	
Trebišov	0	17⁵	31	1	32	
Výh Hrinište z	0	10⁵			42⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	12⁵	14 55	1	14 56	

Rušiaci Služ 91272 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 05⁵		12 06⁵	40/21
Výh Hrinište z	0	10	12 16⁵	1	17⁵	
Trebišov	0	8⁵	26	1	27	
Výh Čelovce z	0	13	40	1	41	
Výh Slivník.....	0	12⁵	53⁵	1	54⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			12 56⁵	

Rušiaci Služ 91273 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				14 55	40/21
Výh Slivník.....	0	0⁵	14 55⁵	1	56⁵	
Výh Čelovce z	0	13	15 09⁵	1	15 10⁵	
Trebišov	0	13⁵	24	1	25	
Výh Hrinište z	0	8			33	
Bánovce nad Ondavou	0	9⁵	15 42⁵	1	15 43⁵	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91274 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		13 05 ⁵		13 06 ⁵	50/21
Výh Hriňšte z	0	8	13 14 ⁵	1	15 ⁵	
Trebišov	0	7	22 ⁵	1	23 ⁵	
Výh Čelovce z	0	11	34 ⁵	1	35 ⁵	
Výh Slivník	0	11	46 ⁵	1	47 ⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1 ⁵			13 49	

Rušiaci Služ 91275 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 25 ⁵	50/23
Výh Slivník	0	0 ⁵	15 26	1	27	
Výh Čelovce z	0	11	38	1	39	
Trebišov	0	11	50	1	51	
Výh Hriňšte z	0	6 ⁵			57 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	8	16 05 ⁵	1	16 06 ⁵	

Rušiaci Služ 91276 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 05 ⁵		14 06 ⁵	60/31
Výh Hriňšte z	0	7	14 13 ⁵	1	14 ⁵	
Trebišov	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
Výh Čelovce z	0	10	31 ⁵	1	32 ⁵	
Výh Slivník	0	10 ⁵	43	1	44	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			14 46	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91277 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 50⁵	60/31
Výh Slivník.....	0	0⁵	15 51	1	52	
Výh Čelovce z	0	10	16 02	1	16 03	
Trebišov	0	9⁵	12⁵	1	13⁵	
Výh Hrinište z	0	5⁵			19	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	16 25⁵	1	16 26⁵	

Rušiaci Služ 91278 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 42⁵		14 43⁵	80/55
Výh Hrinište z	0	5			48⁵	
Trebišov	0	5	14 53⁵	1	54⁵	
Výh Čelovce z	0	8	15 02⁵	1	15 03⁵	
Výh Slivník.....	0	5⁵	09	1	10	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			15 12	

Rušiaci Služ 91279 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 16	80/58
Výh Slivník.....	0	2	16 18	1	19	
Výh Čelovce z	0	8⁵	27⁵	1	28⁵	
Trebišov	0	8	36⁵	1	37⁵	
Výh Hrinište z	0	5			42⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5	16 47⁵	1	16 48⁵	

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Čierna nad Tisou – Michalany – Trebišov	90120, 90121
Košice – Košice nákl.st. – Trebišov	90110, 90111
Trebišov – Maťovce	90130, 90131

Rušiaci Služ 90110 ORKE pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 00	30/18
Výh Čelovce z	0	17	11 17	1	18	
Výh Slivník	0	16 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	4 ⁵			11 40	

Rušiaci Služ 90111 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 17	30/18
Výh Slivník	0	2	16 19	1	20	
Výh Čelovce z	0	16 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Trebišov	0	17 ⁵	16 55			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90120 ORKE pp

Trebišov - Michalany - Čierna nad Tisou

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 40	30/18
Úpor	0	15	12 55	1	56	
Lastovce odb		23⁵			13 19⁵	
Michalany	0	3⁵	13 23	2	13 25	

Rušiaci Služ 90121 ORKE pp

Čierna nad Tisou - Michalany - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S		13 30		13 32	30/18
Lastovce odb		3⁵			35⁵	
Úpor	0	23⁵	13 59	1	14 00	
Trebišov	0	15	14 15			

Rušiaci Služ 90130 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 19⁵		12 20⁵	30/15
Výh Hrinište z	0	13	12 33⁵	1	34⁵	
Trebišov	0	11⁵	12 46			

Rušiaci Služ 90131 ORKE pp

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 47	30/15
Výh Hrinište z	0	11	14 58	1	59	
Bánovce nad Ondavou	0	13	15 12	1	15 13	

Tabuľka 8

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Lupków – Medzilaborce		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Pn	45880, 45882, 45884, 45886, 45888	45880
	45881, 45883, 45885, 45887, 45889	45881
Pn	49880, 49882, 49884, 49886, 49888	45880
	49881, 49883, 49885, 49887, 49889	45881

Pn 45880 VT pp

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL						0 00	55/60
Medzilaborce št.hr.			2			02	
Medzilaborce		NS	24	0 26			

Pn 45881 VT pp

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce		NS				1 00	60/54
Medzilaborce št.hr.			31			31	
Łupków PL			2	1 33			

.

Ex (EN) 442 ZSSK

nejde 24. a 31.XII..

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Praha hl.n. CZ

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Humenné	NS					19 10	100/92
Brekov z		7 ⁵		19 17⁵	0 ⁵	18	
Strážske	0	6		24	15 ⁵	39⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	7				46⁵	
Michalovce	0	4 ⁵		51	1	52	
Bánovce n.O. odb.....	0	6				58	
Bánovce nad Ondavou	0	2		20 00	1	20 01	
Výh Hrnište z	0	5				06	
Trebišov	0	5	E	11	2	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7 ⁵				20⁵	
Výh Slivník	0	7				27⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1				20 28⁵	

Ex (EN) 443 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Praha hl.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					9 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1				32⁵	
Výh Čelovce z	0	7				39⁵	
Trebišov	0	6⁵	B	9 46	2	48	100/96
Výh Hrnište z	0	5⁵				53⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4 ⁵		58	4	10 02	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵				10 03⁵	
Michalovce	0	6⁵		10 10	1	11	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵				16⁵	
Strážske	00	5⁵		22	14	36	
Brekov z		5⁵		41⁵	0 ⁵	42	
Humenné	NSO	8		10 50			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

R 614 ZSSK

nejde 24. a 31.XII..

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

Príprahové HKV

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Humenné	NS					21 30	100/92
Brekov z		7⁵		21 37⁵	0⁵	38	
Strážske	0	6		44	17	22 01	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	7⁵				22 08⁵	
Michalovce	0	4		22 12⁵	1	13⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵				21	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵		22⁵	1	23⁵	
Výh Hrnište z	0	5⁵				29	
Trebišov	0	5	F	34	2	36	80/51
Výh Čefovce z	0	8⁵				44⁵	
Výh Slivník	0	8				52⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵				22 54	

R 615 ZSSK

nejde 25.XII. a 1.I..

Bratislava hl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Príprahové HKV

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					5 31	80/51
Výh Slivník	0	2				33	
Výh Čefovce z	0	8				41	
Trebišov	0	7	B	5 48	2	50	100/96
Výh Hrnište z	0	5⁵				55⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵		6 00	1	6 01	
Bánovce n.O. odb.....	0	2				03	
Michalovce	0	6⁵		09⁵	1⁵	11	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵				16⁵	
Strážske	00	5⁵		22	14	36	
Brekov z		5⁵		41⁵	0⁵	42	
Humenné	NS	8		6 50			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 103, platí od 10. decembra 2023

Ex (IN) 690 VT pp

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Humenné	NS					19 14	100/92
Strážske	0	8		19 22	4	26	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6⁵				32⁵	
Michalovce	0	4⁵		37	35	20 12	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵				20 18⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵		20 20	19	39	
Výh Hriňšte z	0	5				44	
Trebišov	0	5	F	49	3	52	80/51
Výh Čelovce z	0	7				59	
Výh Slivník	0	8				21 07	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1				21 08	

Ex (IN) 691 VT pp

Bratislava hl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.ER20. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					6 50	80/51
Výh Slivník	0	2				52	
Výh Čelovce z	0	7				59	
Trebišov	0	7	A	7 06	25	7 31	100/96
Výh Hriňšte z	0	4				35	
Bánovce nad Ondavou	0	5		40	2	42	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵				43⁵	
Michalovce	0	6⁵		50	2	52	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5				57	
Strážske	0	8		8 05	28	8 33	
Humenné	NS	8		8 41			

Rušiaci Os (REX) 1691 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Prešov - **Strážske** - **Humenné** - Stakčín

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		8 46		8 49	100/85
Humenné	NS	8	8 57	4	9 01	

Rušiaci Os (REX) 1692 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Stakčín - **Humenné** - **Strážske** - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		10 31		10 37	100/91
Strážske	0	7 ⁵	10 44 ⁵	1	10 45 ⁵	

Rušiaci Os (REX) 1693 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Prešov - **Strážske** - **Humenné** - Stakčín

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		13 43 ⁵		13 51	100/85
Humenné	NS	7 ⁵	13 58⁵	0 ⁵	13 59	

Rušiaci Os (REX) 1694 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. do 8.IX.

Stakčín - **Humenné** - **Strážske** - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		16 22		16 38	100/91
Strážske	0	7 ⁵	16 45⁵	5 ⁵	16 51	

Os (REX) 1900 ZSSK

ide v ① – ⑥, nejde 25.XII. – 6.I., 30.III. – 1.IV., 6.VII., 2.XI.

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				3 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6 ⁵			45 ⁵	
Michalovce	0	4 ⁵	3 50	1 ⁵	51 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6 ⁵			58	
Bánovce nad Ondavou	0	1 ⁵	59 ⁵	1	4 00 ⁵	
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			4 05	
Trebišov	0	5	4 10	1	11	80/51
Výh Čefovce z	0	7	18	1	19	
Výh Slivník	0	7			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1 ⁵			4 27 ⁵	

Os (REX) 1901 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				7 30 ⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			31 ⁵	
Výh Čefovce z	0	7 ⁵	7 39	0 ⁵	39 ⁵	
Trebišov	0	7 ⁵	47	1 ⁵	48 ⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			53	
Bánovce nad Ondavou	0	4 ⁵	57 ⁵	3	8 00 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			8 02	
Michalovce	0	6 ⁵	8 08 ⁵	1	09 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4 ⁵			14	
Strážske	00	6	8 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1902 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				5 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6⁵			45⁵	
Michalovce	0	4⁵	5 50	1 ⁵	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	7			58⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1	59⁵	1 ⁵	6 01	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			6 05⁵	
Trebišov	0	5	6 10⁵	1	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	6⁵			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			6 27⁵	

Os (REX) 1904 ZSSK

ide v X nejde 23.XII. - 7. I.

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				6 49	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS	7 +	6 56	2 ⁵	58⁵	
Michalovce	0	5	7 03⁵	0 ⁵	7 04	
Bánovce n.O. odb.....	0	6			10	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			16⁵	
Trebišov	0	4⁵	21	7	28	80/51
Výh Čelovce z	0	7	35	5	40	
Výh Slivník	0	7			47	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			7 48	

Os (REX) 1905 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				11 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			32⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	11 40	0⁵	40⁵	
Trebišov	0	7	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			53	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	57⁵	3	12 00⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			12 02	
Michalovce	0	6⁵	12 08⁵	1	09⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4⁵			14	
Strážske	00	6	12 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1906 ZSSK

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				7 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS	6⁵			45⁵	
Michalovce	0	4⁵	7 50	1⁵	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			58	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	59⁵	1	8 00⁵	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			8 05	
Trebišov	0	5	8 10	1	11	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18	1	19	
Výh Slivník	0	7			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			8 27⁵	

Os (REX) 1907 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				13 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			32⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	13 40	0⁵	40⁵	
Trebišov	0	7	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			53	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	57⁵	3	14 00⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			14 02	
Michalovce	0	6⁵	14 08⁵	1	09⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4⁵			14	
Strážske	00	6	14 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1908 ZSSK

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				9 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS	6⁵			45⁵	
Michalovce	0	4⁵	9 50	1⁵	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			58	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	59⁵	1	10 00⁵	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			10 05	
Trebišov	0	5	10 10	1	11	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18	1	19	
Výh Slivník	0	7			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			10 27⁵	

Os (REX) 1909 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			32⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	15 40	0⁵	40⁵	
Trebišov	0	7	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hrnište z	0	4⁵			53	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	57⁵	3	16 00⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			16 02	
Michalovce	0	6⁵	16 08⁵	1	09⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4⁵			14	
Strážske	00	6	16 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1910 ZSSK

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				11 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS	6⁵			45⁵	
Michalovce	0	4⁵	11 50	1⁵	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			58	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	59⁵	1	12 00⁵	
Výh Hrnište z	0	4⁵			12 05	
Trebišov	0	5	12 10	1	11	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18	1	19	
Výh Slivník	0	7			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			12 27⁵	

Os (REX) 1911 ZSSK

ide v X , nejde 23.XII. - 7. I.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 11⁵	80/51
Výh Slivník	0	0⁵			12	
Výh Čelovce z	0	6⁵	16 18⁵	3⁵	22	
Trebišov	0	6⁵	28⁵	1	29⁵	100/96
Výh Hrnište z	0	4⁵			34	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	38⁵	1	39⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			40⁵	
Michalovce	0	6⁵	47	1	48	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4⁵			52⁵	
Strážske	00	6	16 58⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1912 ZSSK

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				13 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS	6⁵			45⁵	
Michalovce	0	4⁵	13 50	1⁵	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			58	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	59⁵	1	14 00⁵	
Výh Hrnište z	0	4⁵			14 05	
Trebišov	0	5	14 10	1	11	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18	1	19	
Výh Slivník	0	7			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			14 27⁵	

Os (REX) 1913 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				17 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			32⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	17 40	0⁵	40⁵	
Trebišov	0	7	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			53	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	57⁵	3	18 00⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			18 02	
Michalovce	0	6⁵	18 08⁵	1	09⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4⁵			14	
Strážske	00	6	18 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1914 ZSSK

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				15 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS	6⁵			45⁵	
Michalovce	0	4⁵	15 50	1⁵	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			58	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	59⁵	1	16 00⁵	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			16 05	
Trebišov	0	5	16 10	1⁵	11⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18⁵	1	19⁵	
Výh Slivník	0	7			26⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			16 27⁵	

Os (REX) 1915 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				19 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			32⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	19 40	0⁵	40⁵	
Trebišov	0	7	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	5			53⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	58	3	20 01	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			20 02⁵	
Michalovce	0	6⁵	20 09	0⁵	09⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	4⁵			14	
Strážske	00	6	20 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1916 ZSSK

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				17 39	100/92
Výh Petrovce n. L. z	PS	6⁵			45⁵	
Michalovce	0	4⁵	17 50	1⁵	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			58	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	59⁵	1	18 00⁵	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			18 05	
Trebišov	0	5	18 10	1	11	80/51
Výh Čelovce z	0	7	18	1	19	
Výh Slivník	0	7			26	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			18 27⁵	

Os (REX) 1917 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				21 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			32⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	21 40	0⁵	40⁵	
Trebišov	0	7	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			53	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	57⁵	3⁵	22 01	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			22 02⁵	
Michalovce	0	6⁵	22 09	5	14	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	4⁵			18⁵	
Strážske	00	6	22 24⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1919 ZSSK

ide v ①/② - ⑤/⑥ a ⑦/①, nejde 24./25.XII. - 5./6.I., 29./30.III - 31.III./1.IV., 5./6.VII., 1./2.XI.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				23 31⁵	80/51
Výh Slivník	0	1			32⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	23 40	0⁵	40⁵	
Trebišov	0	7	47⁵	1	48⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			53	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	57⁵	3	0 00⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			0 02	
Michalovce	0	6⁵	0 08⁵	1	09⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	4⁵			14	
Strážske	00	6	0 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8984 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. - 29.IX.

Rzeszów PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA140.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			9 59		10 00	60/58
Medzilaborce št.hr.		2 ⁵			10 02 ⁵	
Medzilaborce mesto z.....		18 ⁵	10 21	1	22	
Medzilaborce	NS	2	10 24			

Os 8985 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. - 29.IX.

Medzilaborce - Łupków PL - Sanok PL

HKV r.SA140.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				10 31	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	10 33	1	34	
Medzilaborce št.hr.		17 ⁵			51 ⁵	
Łupków PL		2 ⁵	10 54	1	10 55	

Os 8986 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. - 29.IX.

Sanok PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA140.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			17 09		17 12	60/58
Medzilaborce št.hr.		2 ⁵			14 ⁵	
Medzilaborce mesto z.....		18 ⁵	17 33	1	34	
Medzilaborce	NS	2	17 36			

Os 8987 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. - 29.IX.

Medzilaborce - Łupków PL - Rzeszów PL

HKV r.SA140.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				18 05	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	18 07	1	08	
Medzilaborce št.hr.....		17⁵			25⁵	
Łupków PL		2⁵	18 28	1	18 29	

Os 8988 ZSSK

ide 29., 30.VI.

Sanok PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA140.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			21 05		21 06	60/58
Medzilaborce št.hr.....		4			10	
Medzilaborce mesto z.....		19	21 29	1	30	
Medzilaborce	NS	2	21 32			

Os 8989 ZSSK

ide 29., 30.VI.

Medzilaborce - Łupków PL - Rzeszów PL

HKV r.SA140.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				22 33	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	22 35	1	36	
Medzilaborce št.hr.....		17⁵			53⁵	
Łupków PL		2⁵	22 56	1	22 57	

Sv 8990 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					0 02	60/44
Medzilaborce.....	NS	2	0 04			

Rušiaci Sv 8991 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	NS				4 11	60/25
Medzilaborce mesto z		2	4 13			

Rušiaci Sv 8992 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. - 29.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					9 56	60/44
Medzilaborce.....	NS	2	9 58			

Rušiaci Sv 8993 VT pp

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				9 29	90/64
Udavské.....	B	5⁵			34⁵	
Koškovce.....	PS⊗	9⁵	9 44	2	46	
Radvaň nad Laborcom	NS	8⁵			54⁵	
Medzilaborce.....	NS	14⁵	10 09			

Rušiaci Sv 8994 VT pp

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				11 52	90/77
Radvaň nad Laborcom	NS	13			12 05	
Koškovce.....	PS [⊗]	10	12 15	1	16	
Udavské	B	9	25	23	48	
Humenné	NS	7	12 55			

Sv 8995 ZSSK

ide v ⑥, ⑦ v období od 22.VI. - 29.IX.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				18 12	60/25
Medzilaborce mesto z		2	18 14			

Rušiaci Sv 8996 ZSSK

Vlak ide 24. a 31.XII..


HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					20 18	60/44
Medzilaborce	NS	3	20 21			

Os 9000 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náraj

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				4 30	80/55
Úpor	0	6⁵	4 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	00	3	4 54			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9002 ZSSK


nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náraj

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				5 30	80/55
Úpor	0	6⁵	5 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	5 54			

Os 9003 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náraj

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S+				5 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	5 05⁵	▲	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	5 26			

Os 9004 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				6 30	80/55
Úpor	0	6⁵	6 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Vefaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	6 54			

Os 9005 ZSSK

nejde 25.XII., 1.I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				6 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	6 05⁵	▲	05⁵	
Vefaty z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	6 26			

Os 9006 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 30	80/55
Úpor	0	6⁵	7 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Vefaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	7 54			

Os 9007 ZSSK

ide v \times nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S \oplus				7 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ \times	7 05⁵	\blacktriangle	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6 \times	16⁵	\blacktriangle	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	7 26			

Os 9009 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S \oplus				8 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ \times	8 05⁵	\blacktriangle	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6 \times	16⁵	\blacktriangle	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	8 26			

Os 9010 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 30	80/55
Úpor	0	6⁵	9 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z		2 \times	39	\blacktriangle	39	
Veľaty z		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z		4 \times	50⁵	\blacktriangle	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	9 54			

Os 9013 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				10 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 10 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	10 26			

Os 9014 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 30	80/55
Úpor.....	0	6⁵	11 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z.....		2 x 39		▲	39	
Veľaty z.....		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z.....		4 x 50⁵		▲	50⁵	
Lastovce odb.....		0⁵			51	
Michaľany	0	3	11 54			

Os 9017 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇄				12 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ x 12 05⁵		▲	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 x 16⁵		▲	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	12 26			

Os 9018 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	13 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	13 54			

Os 9020 ZSSK

ide v ☒ nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	14 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	14 54			

Os 9021 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				14 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0 ⁵ x	14 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Veľaty z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Stanča z		6 x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Úpor	0	2	18 ⁵	1	19 ⁵	80/60
Trebišov	0	6 ⁵	14 26			


Os 9022 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				15 30	80/55
Úpor	0	6⁵	15 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	15 54			

Os 9023 ZSSK


ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S ⇄				15 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	15 05⁵	▲	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	15 26			

Os 9024 ZSSK

ide v  nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				16 30	80/55
Úpor	0	6⁵	16 36⁵	0⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	16 54			

Os 9025 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S:				16 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	16 05⁵	▲	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	16 26			

Os 9026 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				17 30	80/55
Úpor	0	6⁵	17 36⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Veľaty z		7	46	0 ⁵	46⁵	
Lastovce z		4 x	50⁵	▲	50⁵	
Lastovce odb		0⁵			51	
Michaľany	0	3	17 54			

Os 9027 ZSSK

ide v X nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S:				17 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0⁵ x	17 05⁵	▲	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Stanča z		6 x	16⁵	▲	16⁵	
Úpor	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	17 26			

Os 9028 ZSSK

ide v ☒, nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				18 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	18 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Vefaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	18 54			

Os 9029 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S☒				18 03	70/45
Lastovce odb		2			05	
Lastovce z		0 ⁵ x	18 05 ⁵	▲	05 ⁵	
Vefaty z		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Stanča z		6 x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Úpor	0	2	18 ⁵	1	19 ⁵	80/60
Trebišov	0	6 ⁵	18 26			

Os 9030 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				19 30	80/55
Úpor	0	6 ⁵	19 36 ⁵	0 ⁵	37	70/47
Stanča z		2 x	39	▲	39	
Vefaty z		7	46	0 ⁵	46 ⁵	
Lastovce z		4 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Lastovce odb		0 ⁵			51	
Michaľany	0	3	19 54			

Os 9031 ZSSK

ide v \times , nejde 23.XII. - 7. I.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S \leftrightarrow				19 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ \times 19 05⁵		\blacktriangle	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 \times 16⁵		\blacktriangle	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	19 26			

Os 9033 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S \leftrightarrow				20 03	70/45
Lastovce odb.....		2			05	
Lastovce z.....		0⁵ \times 20 05⁵		\blacktriangle	05⁵	
Veľaty z.....		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z.....		6 \times 16⁵		\blacktriangle	16⁵	
Úpor.....	0	2	18⁵	1	19⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	20 26			

Rušiaci Sv 9090 VT pp

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				3 15	100/92
Strážske	0	7	3 22	1	23	
Vých Petrovce n. L. z.....	PS~	7			30	
Michalovce.....	0	4⁵			34⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6⁵			41	
Bánovce nad Ondavou	0	1			42	
Vých Hrínište z.....	0	5			47	
Trebišov	0	5	52	1	53	
Úpor.....	0	6			59	70/47
Lastovce odb.....		11⁵			4 10⁵	
Michalany	0	2⁵	4 13			

Sv 9091 ZSSK

ide v X, nejde 23.XII. - 7. I., a 29.VI. - 1.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 38	100/96
Vých Hrínište z.....	0	4			42	
Bánovce nad Ondavou	0	4	7 46	24	8 10	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			8 11	
Michalovce.....	0	6			17	
Vých Petrovce n. L. z.....	PS	5			22	
Strážske	0O	6	8 28			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 9092 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				21 20	100/92
Vých Petrovce n. L. z	PS~	6			26	
Michalovce	0	3⁵			29⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	5⁵			35	
Bánovce nad Ondavou	0	1			36	
Vých Hrinište z	0	4			40	
Trebišov	0	5	21 45			

Rušiaci Sv 9093 ZSSK

Michalľany - Trebišov pp

Strážske - Humenné pp

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalľany	0S				17 20	70/45
Lastovce odb.....		1⁵			21⁵	
Úpor	0	11⁵	17 33	13	46	100/98
Trebišov	0	7	53	156	20 29	
Vých Hrinište z	0	4			20 33	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵			37⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			38⁵	
Michalovce	0	7			45⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	5			50⁵	
Strážske	0O	8⁵	20 59	1	21 00	
Humenné	NSO	9	21 09			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Sv 9190 VT pp

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				8 42	100/91
Strážske	0	8	8 50	2	8 52	

Rušiaci Sv 9191 VT pp

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		13 27		14 00	100/85
Humenné.....	NSO	7	14 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 9199 ZSSK

nejde 24., 31.XII.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 57	80/51
Výh Slivník		3	17 00	14	17 14	
Výh Čelovce z	0	8			22	
Trebišov	0	7			29	100/96
Výh Hriňšte z	0	4			33	
Bánovce nad Ondavou.....	0	4			37	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			38	
Michalovce	0	6	44	13	57	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5 ⁵			18 02 ⁵	
Strážske	00	7 ⁵	18 10			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Sv 11094 VT pp

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				23 31	100/92
Strážske	0	7			38	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6			44	
Michalovce	0	4			48	
Bánovce n.O. odb.....	0	6			54	
Bánovce nad Ondavou	0	1	23 55	7	0 02	
Výh Hriňšte z	0	4			0 06	
Trebišov	0	4			10	80/51
Výh Čelovce z	0	6			16	
Výh Slivník	0	6⁵			22⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2⁵			0 25	

Rušiaci Sv 11095 VT pp

Nové Zámky - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 35	80/51
Výh Slivník	0	2			37	
Výh Čelovce z	0	7			44	
Trebišov	0	6⁵			50⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	3⁵			54	
Bánovce nad Ondavou	0	4			58	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			59	
Michalovce	0	5⁵			17 04⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4			08⁵	
Strážske	0	6⁵	17 15	38	53	
Humenné	NS	9	18 02			

Rušiaci Sv 11098 VT pp

Humenné - Strážske - Bratislava východ

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				0 10	100/91
Strážske.....	0	7	0 17	7	0 24	

Rušiaci Sv 11099 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		17 36		17 52⁵	100/85
Humenné.....	NS0	9⁵	18 02			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Sv 11298 VT pp

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				20 48	100/92
Strážske	0	7	20 55	7	21 02	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6			21 08	
Michalovce	0	4			12	
Bánovce n.O. odb.....	0	5⁵			17⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			19	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			23⁵	
Trebišov	0	3⁵	21 27	26	53	80/51
Výh Čelovce z	0	6⁵			59⁵	
Výh Slivník	0	6⁵			22 06	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			22 07⁵	

Rušiaci Sv 11299 VT pp

Nové Zámky - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				6 09	80/51
Výh Slivník	0	3	6 12	19	31	
Výh Čelovce z	0	6⁵			37⁵	
Trebišov	0	7			44⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			49	
Bánovce nad Ondavou	0	4			53	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			54	
Michalovce	0	7	7 01	6	7 07	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4			11	
Strážske	0	7	18	95	8 53	
Humenné	NSO	8	9 01			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Nex 45748 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤ okrem 26.XII. a 2.I..

Vojany - **Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8** - Lhotka nad Bečvou CZ

Trebišov - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2200 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1600 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 09		16 12	75/52
Výh Hriňšte z.....	0	6 ⁵			18 ⁵	
Trebišov	0	6 ⁵	16 25	30	55	
Výh Čelovce z.....	0	8			17 03	70/52
Výh Slivník.....	0	9			12	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			17 14	

Nex 45749 ZSSKC

Vlak chodí v ①,④ okrem 25.XII. a 1.I..

Lhotka nad Bečvou CZ - **Výh Slivník výh.č. 8** - **Bánovce nad Ondavou** - Vojany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				2 39 ⁵	80/66
Výh Slivník.....	0	1 ⁵			41	
Výh Čelovce z.....	0	7			48	
Trebišov	0	7	2 55	35	3 30	85/76
Výh Hriňšte z.....	0	4 ⁵			3 34 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5 ⁵	3 40	9	3 49	

Rušiaci Pn 51040 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				9 55	75/58
Radvaň nad Laborcom	NS	17			10 12	
Koškovce.....	PS⊗	12			24	
Udavské	B	13	10 37	66	11 43	80/59
Humenné	NS	9			11 52	
Strážske	0	11	12 03			

Rušiaci Pn 51041 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Strážske - Humenné S 1600 ton

Humenné - Medzilaborce S 1050 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				4 52	85/60
Humenné	NS	18	5 10	37	5 47	
Udavské	B~	10	57	21	6 18	
Koškovce.....	PS⊗	17	6 35	52	7 27	
Radvaň nad Laborcom	NS	16⁵			7 43⁵	
Medzilaborce	NS	28⁵	8 12			

Rušiaci Pn 51044 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Humenné

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				17 20⁵	75/52
Michalovce	0	9⁵			30	85/60
Výh Petrovce n. L. z	PS	9	17 39	9	48	
Strážske	0	12			18 00	
Humenné	NS	13	18 13			

Rušiaci Pn 51045 VT pp

Humenné - Bánovce n.O. odb - Maťovce

HKV na službu pohotové

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 51	80/59
Strážske	0	11			10 02	
Výh Petrovce n. L. z	PS	10⁵	10 12⁵	7⁵	20	
Michalovce	0	5			25	
Bánovce n.O. odb	0	7⁵			10 32⁵	

Pn 51046 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Haniska p.K.

Trebišov - km 13,100 privesené postrkové HKV

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 3000 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1600 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		7 47		8 12	75/52
Výh Hriňšte z	0	7			8 19	
Trebišov	0	5	8 24	15	39	
Výh Čefovce z	0	8⁵			47⁵	70/52
Výh Slivník	0	8			55⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			8 57	

Rušiaci Pn 51047 VT pp

Haniska p.K. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				7 20	80/66
Výh Slivník	0	3	7 23	25	48	
Výh Čefovce z	0	9	57	23	8 20	
Trebišov	0	9	8 29	10	8 39	
Výh Hriňšte z	0	5⁵			44⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	8 51	7	8 58	

ZCP 103, platí od 10. decembra 2023

Pn 51066 VT pp

Vranov nad Topľou - Trebišov - Michal'any

HKV r.182. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		9 11		10 50	80/55
Úpor	0	7 ⁵			10 57 ⁵	70/47
Lastovce odb		12 ⁵			11 10	
Michal'any	0	3	11 13			

Pn 51067 VT pp

Michal'any - Trebišov - Vranov nad Topľou

HKV r.182. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michal'any	0S				4 15	70/45
Lastovce odb		2			17	
Úpor	0	12	4 29	13	42	80/60
Trebišov	0	8	4 50	90	6 20	

Rušiaci Pn 51111 VT pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				7 58	80/66
Výh Slivník	0	1	7 59	28	8 27	
Výh Čelovce z	0	8			8 35	
Trebišov	0	7	8 42	32	9 14	85/76
Výh Hrnište z	0	5 ⁵			9 19 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6 ⁵	9 26	4	9 30	

Pn 51112 VT pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8** - Košice

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2400 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1600 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 42		17 11	75/52
Výh Hriňšte z	0	6			17 17	
Trebišov	0	6	17 23	27	50	80/57
Výh Čelovce z	0	8 ⁵			58 ⁵	75/59
Výh Slivník	0	9 ⁵			18 08	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			18 10	

Rušiaci Pn 51532 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak nechodí v ②,⑤ a nejde 24.,25.,31.XII. a 1.1..

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Lúky pod Makytou

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2200 ton

Trebišov - km 13,100 T4 1750 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				16 12	85/72
Výh Hriňšte z	0	6 ⁵			18 ⁵	
Trebišov	0	6 ⁵	16 25	30	55	80/66
Výh Čelovce z	0	8			17 03	
Výh Slivník	0	9			12	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			17 14	

Nex 52810 LTESK

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava-Petržalka

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2400 ton

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 T4 1350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		6 50		6 56	80/61
Výh Hriňšte z	0	8⁵			7 04⁵	
Trebišov	0	5⁵	7 10	51	8 01	
Výh Čelovce z	0	7⁵			8 08⁵	75/59
Výh Slivník	0	7			15⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			8 17	

Pn 55111 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak nechodí v ①,④ a nejde 26.,27.XII., 2.I. a 31.III..

Lúky pod Makytou - **Výh Slivník výh.č. 8** - **Bánovce nad Ondavou**

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				3 08⁵	80/66
Výh Slivník	0	2			10⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵			18	
Trebišov	0	8	3 26	47	4 13	85/76
Výh Hriňšte z	0	5⁵			4 18⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	4 25			

Pn 57125 VT pp

Zemianske Kostofany - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske - Nižný Hrabovec

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Trebišov HKV na službu pohotovú

HKV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 T4 1600 ton

Normatív hmotnosti: km 13,100 - Trebišov T4 2400 ton

HKV r.751x2 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 30	75/59
Výh Slivník	0	2			32	
Výh Čelovce z	0	8			40	
Trebišov	0	8	0 48	44	1 32	
Výh Hrnište z	0	7⁵			1 39⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7⁵			47	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			49	
Michalovce	0	10	1 59	29	2 28	85/60
Výh Petrovce n. L. z	PS~	9			2 37	
Strážske	00	10	2 47	19	3 06	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Nex 58211 LTESK

Bratislava-Petržalka - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U4 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				12 09⁵	80/66
Výh Slivník	0	2⁵	12 12	16	28	
Výh Čelovce z	0	7			35	
Trebišov	0	8			43	90/88
Výh Hrnište z	0	4			47	
Bánovce nad Ondavou	0	5	12 52	13	13 05	

Rušiaci Pn 59000 VT pp

Michalovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Sása-Pliešovce

Trebišov - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.752 Michalovce - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
HKV r.183 Bánovce n.O. - Výh Slivník výh.č. 8. Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1200 ton
Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,100 S 1000 ton
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				9 21	80/57
Bánovce n.O. odb.....	0	10⁵			31⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2			33⁵	75/52
Výh Hrnište z	0	5⁵			39	
Trebišov	0	5	9 44	48	10 32	80/57
Výh Čelovce z	0	8			10 40	75/59
Výh Slivník	0	9	10 49	10	59	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2⁵			11 01⁵	

Rušiaci Pn 59001 VT pp

Sása-Pliešovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Michalovce

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Trebišov HKV na službu pohotové

HKV r.183 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce n.O. Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 S 1000 ton
Normatív hmotnosti: km 13,100 - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
HKV r.752 Bánovce nad Ondavou - Michalovce. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				4 47⁵	75/59
Výh Slivník	0	2			49⁵	
Výh Čelovce z	0	8⁵	4 58	8	5 06	
Trebišov	0	9	5 15	21	5 36	
Výh Hrnište z	0	5⁵			41⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5⁵	47	45	6 32	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			6 35	
Michalovce	0	10	6 45			

Rušiaci Pn 59002 VT pp

Michalovce - Michal'any - Sása-Pliešovce

HKV r.752 Michalovce - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 HKV r.183 Bánovce nad Ondavou - Michal'any. Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1200 ton
 Normatív hmotnosti: Trebišov - km 4,300 S 850 ton
 km 4,300 - Michal'any S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				7 16	80/57
Bánovce n.O. odb.....	0	10⁵			26⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	7 28	44	8 12	75/52
Výh Hrnište z	0	7			8 19	
Trebišov	0	5	8 24	22	46	
Úpor	0	9			55	70/54
Lastovce odb.....		12⁵			9 07⁵	
Michal'any	0S	3⁵	9 11	89	10 40	

Rušiaci Pn 59003 VT pp

Sása-Pliešovce - Michal'any - Michalovce

HKV r.183 Michal'any - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 HKV r.752 Bánovce nad Ondavou - Michalovce. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michal'any	0S		5 09		8 20	70/52
Lastovce odb.....		2			8 22	
Úpor	0	12⁵			34⁵	75/58
Trebišov	0	6⁵			41	
Výh Hrnište z	0	4⁵			45⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	8 52	27	9 19	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			9 22	
Michalovce	0	10	9 32			

Rušiaci Pn 59005 VT pp

Trenčín-Zlatovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 04	75/59
Výh Slivník	0	2⁵			06⁵	
Výh Čelovce z	0	8			14⁵	
Trebišov	0	8⁵	0 23			

Rušiaci Pn 59007 VT pp

Martin - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 04	75/59
Výh Slivník	0	2⁵			06⁵	
Výh Čelovce z	0	8			14⁵	
Trebišov	0	8⁵	0 23			

Rušiaci Pn 59008 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Martin

HKV r.131. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				0 01	80/57
Výh Čelovce z	0	7⁵			08⁵	75/59
Výh Slivník	0	7			15⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			0 16⁵	

Rušiaci Pn 59009 VT pp

Trebišov - Humenné - Kamenica n. Cirochou

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 38	75/56
Výh Hrnište z	0	7⁵			45⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6			51⁵	
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			53	
Michalovce	0	9	11 02	12	11 14	85/60
Výh Petrovce n. L. z	PS	9⁵			23⁵	
Strážske	00	11⁵	35	31	12 06	
Humenné	NS	15	12 21	9	12 30	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 59010 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Martin

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 01	80/57
Výh Čelovce z	0	9	13 10	5	15	75/59
Výh Slivník	0	7⁵			22⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			13 23⁵	

Rušiaci Pn 59011 VT pp

Martin - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 04	75/59
Výh Slivník	0	2⁵			06⁵	
Výh Čelovce z	0	8			14⁵	
Trebišov	0	8⁵	0 23			

Rušiaci Pn 59012 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Vrútky

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 01	80/57
Výh Čelovce z	0	9	13 10	5	15	75/59
Výh Slivník	0	7⁵			22⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			13 23⁵	

Rušiaci Pn 59013 VT pp

Vrútky - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 04	75/59
Výh Slivník	0	2⁵			06⁵	
Výh Čelovce z	0	8			14⁵	
Trebišov	0	8⁵	0 23			

Rušiaci Pn 59034 VT pp

Kamenica n. Cirochou - Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Sása-Pliešovce

Bánovce nad Ondavou - Trebišov HKV na službu pohotovú

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.751 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

HKV r.183 Bánovce n.O. - Výh Slivník výh.č. 8. Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1200 ton

Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,100 S 1000 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		7 36		8 14	80/59
Strážske	0O	13	8 27	30	8 57	
Výh Petrovce n. L. z	PS	10			9 07	
Michalovce	0	5	9 12	12	24	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			31⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	34	46	10 20	75/52
Výh Hriňšte z	0	6			10 26	
Trebišov	0	6			32	80/57
Výh Čelovce z	0	8			40	75/59
Výh Slivník	0	9	10 49	10	59	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2⁵			11 01⁵	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 61133 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 30.III.-1.IV..

Košice nákl.st. - **Vých Slivník výh.č. 8 - Strážske**

Vých Slivník výh.č. 8 - km 13,100 privesené postrkové HKV

km 13,100 - Trebišov HKV na službu pohotovú

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HKV

HKV r.131 Vých Slivník výh.č. 8 - Trebišov.

Vých Slivník výh.č. 8 - km 13,100 S 1500 ton

Normatív hmotnosti:

km 13,100 - Trebišov S 2500 ton

HKV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton

Bánovce nad Ondavou - Strážske S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník výh.č. 8	0				20 33	75/59
Vých Slivník	0	2			35	
Vých Čefovce z	0	9	20 44	17	21 01	
Trebišov	0	9	21 10	55	22 05	
Vých Hriňšte z	0	7⁵			22 12⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7⁵	22 20	5	25	
Bánovce n.O. odb.....	0	3⁵			28⁵	
Michalovce	0	9⁵			38	85/60
Vých Petrovce n. L. z	PS~	7⁵			45⁵	
Strážske	00	12⁵	22 58			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Pn / Pn 61139 VT pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 privesené postrkové HKV

km 13,100 - Trebišov HKV na službu pohotovú

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HKV

HKV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov.

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,100 S 1500 ton

Normatív hmotnosti:

km 13,100 - Trebišov S 2500 ton

HKV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton

Bánovce nad Ondavou - Strážske S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				1 28	65/47
Výh Slivník	0	2			30	
Výh Čelovce z	0	8⁵			38⁵	
Trebišov	0	9⁵	1 48	30	2 18	
Výh Hriňšte z	0	7⁵			2 25⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7⁵	2 33	17	50	
Bánovce n.O. odb	0	3⁵			53⁵	
Michalovce	0	10⁵	3 04	66	4 10	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	9			4 19	
Strážske	00	13	4 32			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 61140 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤ okrem 26.XII. a 2.I..

Čierna nad Tisou - **Michaľany - Strážske**

HKV r.131 Michaľany - Trebišov. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

HKV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		6 26		7 19	70/52
Lastovce odb		2			7 21	
Úpor	0	14	7 35	9	44	75/58
Trebišov	0	10	54	62	8 56	
Výh Hriňšte z	0	7			9 03	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵			09⁵	
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			11	
Michalovce	0	8			19	85/60
Výh Petrovce n. L. z	PS	6⁵			25⁵	
Strážske	00	11⁵	9 37			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 61141 ZSSKC

Vlak chodí v ②,⑤ okrem 26.XII. a 2.I..

Strážske - Michalany - Čierna nad Tisou

HKV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

HKV r.131 Trebišov - Michalany. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				10 52	80/57
Výh Petrovce n. L. z	PS	10⁵			11 02⁵	
Michalovce	0	5⁵			08	
Bánovce n.O. odb.....	0	10⁵			18⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			20	75/52
Výh Hriňšte z	0	6			26	
Trebišov	0	6	11 32	80	12 52	
Úpor	0	8			13 00	70/54
Lastovce odb.....		13			13	
Michalany	0	3	13 16	60	14 16	

Pn 61258 VT pp

Strážske - Bánovce n.O. odb - Maľovce

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				10 27	65/37
Výh Petrovce n. L. z	PS	9⁵			36⁵	
Michalovce	0	7⁵	10 44	38	11 22	
Bánovce n.O. odb	0	10			11 32	

Pn 61259 VT pp

Maľovce - Bánovce n.O. odb - Strážske

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				6 18	65/41
Michalovce	0	11	6 29	45	7 14	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7⁵			7 21⁵	
Strážske	00	9⁵	7 31			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 61262 ZSSK

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,6.I., 30.III.-1.IV..

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

HKV r.131 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Trebišov - km 13,100 S 1500 ton

Normatív hmotnosti: km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 S 2500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Strážske		0				18 45	80/57
Výh Petrovce n. L. z		PS~	11			56	
Michalovce		0	6			19 02	
Bánovce n.O. odb.....		0	11			13	
Bánovce nad Ondavou		0	3	19 16	13	29	75/52
Výh Hriňšte z		0	8			37	
Trebišov		0	7	44	105	21 29	80/57
Výh Čelovce z		0	8	21 37	6	21 43	75/59
Výh Slivník		0	7⁵			50⁵	
Výh Slivník výh.č. 8		0	1			21 51⁵	

Pn 61268 VT pp

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,100 privesené postrkové HKV
km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: Strážske - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton

Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

HKV r.131 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8.

Trebišov - km 13,100 S 1500 ton

Normatív hmotnosti:

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 S 2500 ton

Vlak brzdený v režime G

	1	2	3	5	6	7	8
Strážske		0				8 30	65/47
Výh Petrovce n. L. z		PS	11			41	
Michalovce		0	7	8 48	46	9 34	
Bánovce n.O. odb.....		0	12			9 46	
Bánovce nad Ondavou		0	3	9 49	27	10 16	
Výh Hriňšte z		0	7			10 23	
Trebišov		0	7	10 30	47	11 17	
Výh Čelovce z		0	10	11 27	15	11 42	
Výh Slivník		0	10			52	
Výh Slivník výh.č. 8		0	1⁵			11 53⁵	

Pn 61532 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑥ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 1.IV..

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Lisková

Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.752x2 Strážske - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: T 2600 ton

HKV r.131 Bánovce n.O.- Výh Slivník výh.č. 8. Bánovce nad Ondavou - Trebišov T 2600 ton

Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,100 T 1500 ton

km 13,100 - Výh Slivník výh.č. 8 T 2600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Strážske		0				3 50	80/57
Výh Petrovce n. L. z		PS~	10			4 00	
Michalovce		0	5			05	
Bánovce n.O. odb.....		0	7⁵			12⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	2⁵	4 15	30	45	75/52
Výh Hriňšte z		0	6⁵			51⁵	
Trebišov		0	5			56⁵	80/57
Výh Čelovce z		0	8			5 04⁵	75/59
Výh Slivník		0	9⁵			14	
Výh Slivník výh.č. 8		0	1			5 15	

Rv 71161 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 51⁵	80/51
Výh Slivník	0	2			53⁵	
Výh Čelovce z	0	6⁵			1 00	
Trebišov	0	8	1 08			

Rv 71163 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				2 48⁵	80/51
Výh Slivník	0	2			50⁵	
Výh Čelovce z	0	6⁵			57	
Trebišov	0	8	3 05			

Rv 71165 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				5 01⁵	80/51
Výh Slivník	0	3⁵	5 05	10	15	
Výh Čelovce z	0	6⁵			21⁵	
Trebišov	0	7⁵	5 29			

Rv 71167 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 01⁵	80/51
Výh Slivník	0	3⁵	16 05	22	27	
Výh Čelovce z	0	7			34	
Trebišov	0	8	16 42			

Rv 71172 ZSSK

Trebišov - Michaľany - Kuzmice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				23 00	100/92
Úpor	0	5			05	70/47
Lastovce odb		14			19	
Michaľany	0S	2	23 21	19	23 40	

Rušiaci Rv 71940 VT pp

Maľovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		2 43		3 00	100/92
Výh Hriňšte z	0	5			3 05	
Trebišov	0	5	3 10	11	21	80/51
Výh Čelovce z	0	6			27	
Výh Slivník	0	7			34	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			3 35	

Rv 71941 VT pp

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maľovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				2 59	80/51
Výh Slivník	0	2			3 01	
Výh Čelovce z	0	6⁵			07⁵	
Trebišov	0	7			14⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4			18⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5⁵	3 24	6	3 30	

Rušiaci Rv 71942 VT pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Výh Slivník výh.č. 8 - Veľká Ida

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		5 27		5 33	100/92
Výh Hrnište z	0	4			37	
Trebišov	0	6	5 43	9	52	80/51
Výh Čelovce z	0	6⁵			58⁵	
Výh Slivník	0	7⁵	6 06	8	6 14	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			6 15⁵	

Rv 71943 VT pp

Veľká Ida - **Výh Slivník výh.č. 8** - **Bánovce nad Ondavou** - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				10 51	80/51
Výh Slivník	0	2⁵			53⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵	11 01	5	11 06	
Trebišov	0	8	14	20	34	100/96
Výh Hrnište z	0	3⁵			37⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5⁵	11 43	17	12 00	

Rušiaci Rv 71950 VT pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - **Michaľany** - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		8 55		9 13	100/92
Výh Hrnište z	0	4			9 17	
Trebišov	0	5			22	
Úpor	0	6	9 28	53	10 21	70/47
Lastovce odb		13			10 34	
Michaľany	0	3	10 37	15	10 52	

Rv 71951 VT pp

Čierna nad Tisou - **Michaľany** - **Bánovce nad Ondavou** - Maťovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		1 41		1 45	70/45
Lastovce odb.....		1 ⁵			46 ⁵	
Úpor	0	11 ⁵			58	95/87
Trebišov	0	5 ⁵			2 03 ⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	3 ⁵			07	
Bánovce nad Ondavou	0	5	2 12	5	2 17	

Rv 71970 VT pp

Trebišov - **Michaľany** - Kuzmice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				0 45	80/55
Úpor	0	6			51	70/47
Lastovce odb.....		12			1 03	
Michaľany	0S	3	1 06	4	1 10	

Rv 71971 VT pp

Kuzmice - **Michaľany** - **Trebišov**

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		0 13		0 20	70/45
Lastovce odb.....		1 ⁵			21 ⁵	
Úpor	0	12			33 ⁵	75/52
Trebišov	0	7 ⁵	0 41			

Rv 72115 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				1 06	75/50
Vých Hriňšte z	0	4⁵			10⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5			15⁵	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			16⁵	
Michalovce	0	7			23⁵	85/56
Vých Petrovce n. L. z	PS~	4⁵			28	
Strážske	00	8	1 36			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72116 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				6 03	80/55
Vých Petrovce n. L. z	PS	7	6 10	17	27	
Michalovce	0	5			32	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			39⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			41	
Vých Hriňšte z	0	5			46	
Trebišov	0	6	6 52			

Rv 72117 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 15	75/50
Vých Hriňšte z	0	5			20	
Bánovce nad Ondavou	0	5			25	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			26	
Michalovce	0	7			33	85/56
Vých Petrovce n. L. z	PS	5			38	
Strážske	00	7	14 45			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72118 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				10 55	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	7 ⁵			11 02⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1 ⁵			04	
Vých Hrinište z	0	5			09	
Trebišov	0	6	11 15			

Rv 72119 ZSSKC

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 49	75/50
Vých Hrinište z	0	5			54	
Bánovce nad Ondavou	0	5			59	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			9 00	
Michalovce	0	7	9 07			

Rušiaci Rv 72950 VT pp

Humenné - Strážske - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				8 00	80/54
Strážske	0O	9	8 09	43	8 52	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Rv 72951 VT pp

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		15 28		16 24	85/56
Humenné	NSO	9	16 33			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72968 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Michalovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb.....	0				8 27 ⁵	80/55
Michalovce.....	0	8 ⁵	8 36			

Rv 72969 VT pp

Michalovce - Bánovce n.O. odb - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce.....	0				10 40	80/53
Bánovce n.O. odb.....	0	7			10 47	

Rušiaci Rv 72972 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	NS				6 00	75/52
Radvaň nad Laborcom	NS	14 ⁵			14 ⁵	
Koškovce.....	PS⊗	11 ⁵	6 26	54	7 20	
Udavské.....	B	10	7 30	30	8 00	80/54
Humenné.....	NSO	6	8 06			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Rv 72973 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				10 23	85/56
Udavské.....	B	6	10 29	51	11 20	
Koškovce.....	PS⊗	9 ⁵			11 29 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS	10 ⁵	11 40	9	49	
Medzilaborce.....	NS	14	12 03			

Rušiaci Rv 72976 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 02	80/55
Strážske	0	8			10	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7			17	
Michalovce	0	5⁵			22⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	8⁵			31	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			32⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			37⁵	
Trebišov	0	5⁵	13 43			

Rušiaci Rv 72977 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 33	75/50
Výh Hriňšte z	0	4⁵			37⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5			42⁵	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			43⁵	
Michalovce	0	7⁵			51	85/56
Výh Petrovce n. L. z	PS	5			56	
Strážske	00	8	13 04	22	13 26	
Humenné	NS0	9	13 35			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72978 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0S				0 05	70/45
Lastovce odb.....		1⁵			06⁵	
Úpor	0	11⁵			18	75/52
Trebišov	0	7	0 25	25	50	
Výh Hriňšte z	0	5			55	
Bánovce nad Ondavou	0	6	1 01			

Rv 72979 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				20 52	75/47
Vých Hriňšte z	0	4⁵			56⁵	
Trebišov	0	5			21 01⁵	
Úpor	0	7			08⁵	70/47
Lastovce odb		12			20⁵	
Michalany	0	2⁵	21 23			

Rušiaci Rv 79100 VT pp

Humenné - Vých Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				2 05	85/63
Strážske	0	8			13	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	7			20	
Michalovce	0	5	2 25	7	32	
Bánovce n.O. odb	0	6⁵			38⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2			40⁵	
Vých Hriňšte z	0	4			44⁵	
Trebišov	0	5⁵	50	45	3 35	80/51
Vých Čelovce z	0	6			3 41	
Vých Slivník	0	6⁵			47⁵	
Vých Slivník výh.č. 8	0	1			3 48⁵	

Rušiaci Rv 79101 VT pp

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				22 32⁵	80/51
Výh Slivník	0	2			34⁵	
Výh Čefovce z	0	7⁵	22 42	3	45	
Trebišov	0	8	53	1	54	85/66
Výh Hriňšte z	0	4⁵			58⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵			23 03	
Bánovce n.O. odb.	0	1			04	
Michalovce	0	6			10	90/64
Výh Petrovce n. L. z	PS~	4⁵			14⁵	
Strážske	0O	6⁵			21	
Humenné	NSO	9	23 30			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Rv 79180 VT pp

Humenné - Strážske - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				16 47	85/62
Strážske	0	9	16 56	31	17 27	

Rušiaci Rv 79181 VT pp

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		17 36		17 53	90/64
Humenné	NSO	9	18 02			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 81120 VT pp

Streda n.B. - Michal'any - Úpor

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michal'any	0S		18 51		20 21	60/33
Lastovce odb		1			20 22	
Úpor	0	16	20 38			

Mn 81121 VT pp

Úpor - Michal'any - Streda n.B.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úpor	0				9 13	55/32
Lastovce odb		20			33	
Michal'any	0	3	9 36	70	10 46	

Mn 81122 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v Ľ.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Úpor	0				16 50	60/32
Trebišov	0	19	17 09			

Mn 81123 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v Ľ.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				15 53	60/31
Úpor	0	11	16 04			

Mn 81140 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		15 50		17 00	60/29
Vých Hrnište z	0	7 ⁵			17 07 ⁵	
Trebišov	0	7 ⁵	17 15			

Mn 81141 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 28	60/31
Vých Hrnište z	0	7 ⁵			35 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	8 43	30	9 13	

Mn 81150 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Trebišov - Vých Slivník vých.č. 8 - Slanec

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 54	60/31
Vých Čelovce z	0	11			11 05	
Vých Slivník	0	12			17	
Vých Slivník vých.č. 8	0	1			11 18	

Mn 81151 ZSSK

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.I., 29.III., 1.IV., 1.,8.V., 5.VII. a 1.XI..

Slanec - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				13 02	60/31
Výh Slivník	0	1⁵			03⁵	
Výh Čelovce z	0	10			13⁵	
Trebišov	0	9⁵	13 23			

Rušiaci Mn 81241 VT pp §

Strážske - Humenné - Stakčín

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				10 35	60/24
Humenné	NS	18	10 53	4	10 57	

§ = ak ide rušiaci vlak 1692, nesmie ísť vlak 81241.

Rušiaci Mn 81250 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Medzilaborce - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton

Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

Medzilaborce - Humenné platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Humenné - Trebišov platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				12 07	60/32
Radvaň nad Laborcom	NS	18	12 25	5	30	
Koškovce.....	PS⊗	16	46	4	50	
Udavské	B	14	13 04	4	13 08	
Humenné	NS	9	17	4	21	
Strážske	⊖	14	35	1848	20 23	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	11⁵			20 34⁵	
Michalovce	⊖	7⁵	20 42	149	23 11	
Bánovce n.O. odb.....	⊖	12			23 23	
Bánovce nad Ondavou	⊖	3	23 26	54	0 20	
Výh Hriňšte z	⊖	8			0 28	
Trebišov	⊖	9	0 37			

Rušiaci Mn 81251 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton

Bánovce nad Ondavou - Humenné S 1600 ton

Humenné - Medzilaborce S 1050 ton

Trebišov - Humenné platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Humenné - Medzilaborce platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	⊖				1 15	60/34
Výh Hriňšte z	⊖	7⁵			22⁵	
Bánovce nad Ondavou	⊖	7⁵	1 30	30	2 00	
Bánovce n.O. odb.....	⊖	3⁵			2 03⁵	
Michalovce	⊖	11⁵	2 15	40	55	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	11⁵			3 06⁵	
Strážske	⊖○	13⁵	3 20	46	4 06	
Humenné	NS	18	4 24	203	7 47	
Udavské	B	10	7 57	29	8 26	
Koškovce.....	PS⊗	17	8 43	43	9 26	
Radvaň nad Laborcom	NS	18	9 44	67	10 51	
Medzilaborce	NS	30	11 21			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 81254 ZSSK

Vlak nechodí v ⑥/⑦ a nejde 24./25.,25./26.,31.XII./1.I., 1./2.I., 29./30., 31.III./1.IV., 1./2.IV., 1./2., 8./9.V., 5./6.VII., 1./2.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Strážske - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton
Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				20 23	60/31
Vých Petrovce n. L. z	PS~	11 ⁵			20 34⁵	
Michalovce	0	7 ⁵	20 42	149	23 11	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			23 23	
Bánovce nad Ondavou	0	3	23 26	54	0 20	
Vých Hriňšte z	0	8			0 28	
Trebišov	0	9	0 37			

Mn 81255 ZSSK

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.XII., 1.,2.I., 30.III., 1.,2.IV., 2.,9.V., 6.VII. a 2.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
Bánovce nad Ondavou - Strážske S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				1 15	60/34
Vých Hriňšte z	0	7 ⁵			22⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	1 30	30	2 00	
Bánovce n.O. odb.....	0	3 ⁵			2 03⁵	
Michalovce	0	11 ⁵	2 15	40	55	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	11 ⁵			3 06⁵	
Strážske	00	13 ⁵	3 20			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj